ficha de información del producto

Marca comercial	AEG
Modelo	CIB6646ABM 940002909
Índice de eficiencia energética EEI - Horno principal	95.3
Clase de eficiencia energética - Horno principal	A
Consumo de energía con carga estándar, modo convencional (kWh/ciclo) – Horno principal	0.95
Consumo de energía con carga estándar, modo de circulación forzada (kWh/ciclo) – Horno principal	0.82
Número de cavidades	1
Fuente de calor	Eléctrico
Volumen (l) – Horno principal	73

Información de producto según EU 66/2014

Atributo	Posición	Símbolo	Valor	Unidad
Identificación del modelo			CIB6646ABM 940002909	
Tipo de placa de cocina			Placa sobre cocina de libre instalación	
Número de zonas de cocción			4	
Número de selectores de los focos				
Tecnología de calentamiento (focos y zonas de cocción por inducción, focos de cocción por radiación, placas macizas)			Inducción	
Para focos o zonas de cocción circulares: diámetro de la superficie útil de cada foco de cocción eléctrica, redondeado a la fracción de 5 mm más cercana	Delantera izquierda	Ø	21,0	cm
	Trasera izquierda	Ø	14,0	cm
	Delantera derecha	Ø	18,0	cm
	Trasera derecha	Ø	18,0	cm
Consumo de energía por foco o zona de cocción, calculado por kg	Delantera izquierda	$EC_{\text{cocción eléctrica}}$	179	Wh/kg
	Left Rear	$EC_{\text{cocción eléctrica}}$	180.3	Wh/kg
	Delantera derecha	$EC_{\text{cocción eléctrica}}$	178	Wh/kg
	Trasera derecha	$EC_{\text{cocción eléctrica}}$	174.8	Wh/kg
Consumo de energía de la placa, calculado por kg		$EC_{\text{placa eléctrica}}$	178.025	Wh/kg

EN 60350-2 - Aparatos electrodomésticos - Parte 2: Placas de cocción - Métodos de medición del rendimiento"

Consejos para el uso adecuado con el fin de reducir el impacto ambiental:
• Cuando caliente agua, use solo la cantidad que necesite.
• Si es posible, coloque siempre las tapas en los utensilios de cocina.
• Antes de activar la zona de cocción, coloque los recipientes encima.
• Coloque los utensilios de cocina más pequeños en las zonas de cocción más pequeñas.
• Coloque los utensilios de cocina directamente en el centro de la zona de cocción.
• Utilice el calor residual para mantener la comida caliente o para descongelarla."

Información de producto según EU 66/2014

Atributo	Posición	Símbolo	Valor	Unidad
Identificación del modelo			CIB6646ABM 940002909	
Tipo de horno			Horno de cocina de libre instalación	
Masa del aparato		M	52,0	Kg
Número de cavidades			1	
Fuente de calor por cavidad (electricidad o gas)			Eléctrico	
Volumen por cavidad	-	V	73	L
Consumo de energía (electricidad) necesario para calentar una carga normalizada en una cavidad de un horno eléctrico durante un ciclo en modo convencional, por cavidad (energía eléctrica final)	-	$EC_{\text{cavidad eléctrica}}$	0.95	kWh/ciclo
Consumo de energía necesario para calentar una carga normalizada en una cavidad de un horno eléctrico durante un ciclo en modo de circulación forzada, por cavidad (energía eléctrica final)	-	$EC_{\text{cavidad eléctrica}}$	0.82	kWh/ciclo
Índice de eficiencia energética por cavidad	-	EEI_{cavidad}	95.3	

EN 60350-1 - Aparatos electrodomésticos - Parte 1: Placas, hornos, hornos de vapor y parrillas - Métodos para medir el rendimiento."

Consejos para el uso adecuado con el fin de reducir el impacto ambiental:
• Asegúrese de que la puerta del horno está cerrada correctamente cuando el horno funciona. No abra la puerta del aparato muchas veces durante la cocción. Mantenga limpia la junta de la puerta y asegúrese de que está bien fijada en su posición.
• Use platos de metal para aumentar el ahorro de energía.
• En la medida de lo posible, no precaliente el horno antes de cocinar.
• Reduzca al máximo el tiempo entre horneados cuando prepare varios platos de una vez.
• Otra información disponible en el capítulo ""Eficiencia energética"" del manual del usuario"