# Ražojuma informācijas lapa

| | |
|---|---|
| Preču zīme | AEG |
| Modelis | CIB6442BBM 940002926 |
| Energoefektivitātes indekss EEI – galvenā cepeškrāsns | 95.3 |
| Energoefektivitātes klase – galvenā cepeškrāsns | A |
| Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, parastajā režīmā (kWh/ciklā) – galvenā cepeškrāsns | 0.95 |
| Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, ventilatora režīmā (kWh/ciklā) – galvenā cepeškrāsns | 0.82 |
| Tilpņu skaits | 1 |
| Karstuma avots | Elektrība |
| Tilpums (l) – galvenā cepeškrāsns | 73 |

# INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

| Attribute Name | Position | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Modela identifikators | | | CIB6442BBM 940002926 | |
| Plitsvirsmas tips | | | Hob inside Freestanding Cooker | |
| Sildrinku skaits | | | 4 | |
| sildzonu skaits | | | | |
| Sildīšanas tehnologija (indukcijas tipa sildrinki un sildzonas, stikla-keramikas sildrinki, metala sildrinki) | | | Induction | |
| Apaliem sildrinkiem vai sildzonai: katra elektriska sildrinka lietderigas virsmas diametrs, noapalots lidz 5 mm | Left Front | Ø | 21,0 | cm |
| | Left Rear | Ø | 14,0 | cm |
| | Right Front | Ø | 18,0 | cm |
| | Right Rear | Ø | 18,0 | cm |
| Katra sildrinka vai sildzonas energopaterinš, aprekinats uz kg | Left Front | $EC_{electric\ cooking}$ | 178 | Wh/kg |
| | Left Rear | $EC_{electric\ cooking}$ | 179 | Wh/kg |
| | Right Front | $EC_{electric\ cooking}$ | 181 | Wh/kg |
| | Right Rear | $EC_{electric\ cooking}$ | 181 | Wh/kg |
| Katras plitsvirsmas energopaterinš, aprekinats uz kg | | $EC_{electric\ hob}$ | 179.8 | Wh/kg |

**EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"**

**Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:**
**• Uzkarsējot ūdeni, izmantojiet tikai nepieciešamo ūdens daudzumu.**
**• Ja iespējams, uzlieciet vāku ēdiena gatavošanas traukam.**
**• Pirms gatavošanas zonas aktivizēšanas uzlieciet uz tās ēdiena gatavošanas trauku.**
**• Mazākām gatavošanas zonām izmantojiet mazākus ēdiena gatavošanas traukus.**
**• Novietojiet ēdiena gatavošanas traukus gatavošanas zonas centrā.**
**• Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu."**

# INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

| Attribute Name | Position | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Modela identifikators | | | CIB6442BBM 940002926 | |
| Cepeškrasns tips | | | Oven inside freestanding cooker | |
| Ierices masa | | M | 52,0 | Kg |
| Kameru skaits | | | 1 | |
| Kameru siltuma avots (elektroenergija vai gaze) | | | elektriska | |
| Katras kameras tilpums | - | V | 73 | L |
| Energopaterinš (elektroenergija) standartizeta objekta uzkarsešanai katra elektriskas cepeškrasns kamera parasta režima cikla laika (galigais elektroenergijas paterinš) | - | $EC_{electric\ cavity}$ | 0.95 | kWh/ciklā |
| Energopaterinš standartizeta objekta uzkarsešanai katra elektriskas cepeškrasns kamera ventilatora režima cikla laika (galigais elektroenergijas paterinš) | - | $EC_{electric\ cavity}$ | 0.82 | kWh/ciklā |
| Katras kameras energoefektivitates indekss | - | $EEI_{cavity}$ | 95.3 | |

**EN 60350-1 - Elektriskās mājsaimniecības ierīces ēdiena gatavošanai. 1. daļa: Plītis, cepeškrāsnis, tvaika cepeškrāsnis un grili. Veiktspējas mērīšanas metodes."**

**Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:**
**• Raugieties, lai cepeškrāsns darbības laikā durvis būtu cieši aizvērtas. Gatavošanas laikā neviriniet cepeškrāsns durvis pārāk bieži. Raugieties, lai durvju blīve būtu tīra, un gādājiet, lai tā būtu labi nofiksēta savā pozīcijā.**
**• Lai uzlabotu enerģijas taupīšanu, izmantojiet metāla gatavošanas traukus.**
**• Kad iespējams, neuzsildiet cepeškrāsni pirms gatavošanas.**
**• Uzturiet pēc iespējas īsākus pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja gatavojat vairākus ēdienus vienā piegājienā.**
**• Cita informācija pieejama Lietotāja rokasgrāmatas nodaļā “Energoefektivitāte”"**