fișă cu informații despre produs

Marcă comercială	Electrolux
Model	EFC226V 942022434
Consum anual de energie (kWh/an)	72.8
Clasa de eficiență energetică	D
Eficiența fluido-dinamică	8.1
Clasa de eficiență fluido-dinamică	E
Eficiența iluminării (lux/W)	8.125
Clasa de eficiență a iluminării	E
Eficiența filtrării grăsimilor (%)	65.1
Clasa de eficiență a filtrării grăsimilor	D
Debitul de aer la turație minimă și maximă în condiții normale de utilizare (m3/h)	235/420
Debitul de aer în modul intensiv sau accelerat (m3/h)	-
Puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer la turația minimă și maximă în condiții normale de utilizare (dB(A))	53/66
Puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer în modul intensiv sau accelerat (dB(A))	-
Consumul de putere în standby (W)	0
Consumul de putere în modul oprit (W)	0.01

INFORMAŢII ÎN CONFORMITATE CU UE 66/2014

Denumire atribut	Simbol	Valoare	Unitate
Identificarea modelului		EFC226V 942022434	
Consumul anual de energie (Annual Energy Consumption - AEC)	$AEC_{hotă}$	72.8	kWh/an
Factor de creștere în timp	f	1.7	
Eficiența fluido-dinamică	$FDE_{hotă}$	8.1	
Indice de eficiență energetică	$EEI_{hotă}$	92.2	
Fluxul nominal de aer măsurat la punctul de eficiență maximă	Q_{BEP}	207.1	m3/h
Presiunea aerului măsurată la punctul de eficiență maximă	P_{BEP}	151	Pa
Fluxul maxim de aer	Q_{max}	420 mc/h,0	m3/h
Puterea electrică de intrare măsurată la punctul de eficiență maximă	W_{BEP}	107.9	W
Puterea nominală a sistemului de iluminat	W_L	8,0	W
Iluminarea medie a sistemului de iluminat pe suprafața de gătit	E_{medie}	65	lux
Consumul de putere măsurat în modul standby	P_s	0	W
Consumul de putere măsurat în modul oprit	P_o	0.01	W
Nivelul de putere acustică	L_{WA}	66	dB

EN 61591: Hote de bucătărie pentru utilizare casnică. Metode de măsurare a performanţelor

EN 60704-2-13 - Household and similar electrical appliances Test code for the determination of airborne acoustical noise Part 2-13: Particular requirements for range hoods

EN 50564: Aparate electrice de uz casnic. Măsurarea consumului în stand-by

Sugestii pentru o utilizare corectă, menită să reducă impactul asupra mediului:
• Când începeți să gătiți, porniți hota la viteză minimă și țineți-o pornită câteva minute după ce terminați de gătit.
• Măriți viteza doar în cazul producerii unei cantități mari de fum sau mirosuri și utilizați viteza (vitezele) de amplifi care doar în condiții extreme.
• Dacă este necesar, înlocuiți fi ltrul cu carbon, pentru a menține o bună efi cientă de absorbție a mirosurilor.

• Dacă este necesar, spălați fi ltrul antigrăsimi, pentru a menține o bună efi cientă de absorbție a mirosurilor.

• Utilizați diametrul maxim pentru sistemul de extracție indicat în acest manual, pentru a optimiza efi cienta și pentru a reduce zgomotul.