Informacijski list izdelka

Blagovna znamka	Electrolux
Model	LFP326AB 942022681
Letna poraba energije (kWh/leto)	56.6
Razred energijske učinkovitosti	C
Dinamična učinkovitost tekočine	15
Razred dinamične učinkovitosti tekočine	D
Učinkovitost osvetlitve (lux/W)	10
Razred učinkovitosti osvetljevanja	E
Učinkovitost filtriranja maščob (%)	65.1
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	D
Pretok zraka pri najnižji in najvišji hitrosti pri običajni uporabi (m3/h)	170/410
Pretok zraka pri intenzivni ali povišani nastavitvi (m3/h)	-
Zračne akustične A-uteženе emisije zvokovne moči pri najnižji in najvišji hitrosti pri običajni uporabi (dB(A))	48/69
A-vrednotene emisije akustične zvočne moči, ki se prenašajo po zraku, pri intenzivni ali povišani nastavitvi (dB(A))	-
Poraba energije v stanju pripravljenosti (W)	0
Poraba energije v izklopljenem načinu (W)	0.01

INFORMACIJE V SKLADU Z EU 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Oznaka modela		LFP326AB 942022681	
Letna poraba energije	AEC_{napa}	56.6	kwh/a
Faktor povecanja casa	f	1.5	
Ucinkovitost pretoka zraka	FDE_{napa}	15,0	
Indeks energijske ucinkovitosti	EEI_{napa}	80.1	
Izmerjena stopnja pretoka zraka na tocki najvecje ucinkovitosti	Q_{BEP}	263.2	m3/h
Izmerjen zracni tlak na tocki najvecje ucinkovitosti	P_{BEP}	191	Pa
Najvecji pretok zraka	Q_{max}	410,0	m3/h
Izmerjena vhodna elektricna moc na tocki najvecje ucinkovitosti	W_{BEP}	92.8	W
Nazivna moc sistema za osvetljevanje	W_L	8,0	W
Povprecna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje	$E_{povprečna}$	80	luks
Izmerjena zahtevana moc v stanju pripravljenosti	P_S	0	W
Izmerjena zahtevana moc v stanju izkljucenosti	P_O	0.01	W
Nivo zvokovne moci	L_{WA}	69	dB

EN 61591: Gospodinjske kuhinjske nape in drugi odvajalniki kuhinjskih hlapov – Metode za merjenje zmogljivosti

EN 60704-2-13: Gospodinjske in podobne električne naprave – Preskušalni kod za ugotavljanje zvočnega hrupa v zraku – 2-13. del: Posebne zahteve za električne naprave za kuhinjske nape

EN 50564: Gospodinjski električni aparati – Merjenje moči v stanju pripravljenosti

Nasveti za ustrezno uporabo za zmanjšanje vpliva na okolje:
• Ob začetku kuhanja napo vklopite pri najmanjši hitrosti. Po zaključenem kuhanju pustite napo delovati še nekaj minut.
• Hitrost povečajte samo v primeru prisotnosti velikih količin dima in vonjav, pospešeno hitrost pa uporabite samo v izrednih razmerah.
• Po potrebi zamenjajte fi lter z aktivnim ogljem, da ohranite dobro učinkovitost odstranjevanja vonjav.
• Po potrebi očistite protimaščobni fi lter, da ohranite dobro učinkovitost odstranjevanja vonjav.
• Uporabite največji premer sistema za odvajanje, ki je naveden v tem priročniku, da izboljšate učinkovitost in zmanjšate hrup.