Informačný list výrobku

Obchodná značka	Electrolux
Model	KFVB19K 942051230
Ročná spotreba energie (kWh/rok)	41.3
Energetická trieda	A+
Účinnosť dynamiky prúdenia	34.8
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Účinnosť osvetlenia (lux/W)	34.0579710144928
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Účinnosť filtrovania mastnôt (%)	45.1
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	F
Prúdenie vzduchu pri najnižšej a najvyšej rýchlosti pri normálnom používaní (m3/h)	255/400
Prúdenie vzduchu pri intenzívnom alebo výkonnom nastavení (m3/h)	760
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A pri najnižšej a najvyššej rýchlosti pri normálnom používaní (dB(A))	42/54
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A pri intenzívnom alebo výkonovom nastavení (dB(A))	66
Spotreba energie v pohotovostnom režime (W)	0
Spotreba energie vo vypnutom režime (W)	0.49

INFORMÁCIE O PRODUKTE PODĽA EU 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Identifikácia modelu		KFVB19K 942051230	
Rocná spotreba energie	AEC_{hood}	41.3	kWh/rok
Cinitel prírastku casu	f	0.7	
Dynamická úcinnost prúdenia	FDE_{hood}	34.8	
Index energetickej úcinnosti	EEI_{hood}	42.5	
Nameraný prietok vzduchu v bode s najvyššou úcinnostou	Q_{BEP}	372.9	m3/h
Nameraný tlak vzduchu v bode s najvyššou úcinnostou	P_{BEP}	477	Pa
Maximálny prietok vzduchu	Q_{max}	760,0	m3/h
Nameraný elektrický príkon v bode s najvyššou úcinnostou	W_{BEP}	142,0	W
Nominálny výkon systému osvetlenia	W_L	6.9	W
Priemerné osvetlenie vrhané systémom osvetlenia na povrch varnej plochy	E_{middle}	235	lux
Nameraná spotreba energie v pohotovostnom režime	P_s	0	W
Nameraná spotreba energie v režime vypnutia	P_o	0.49	W
Hladina akustického výkonu	L_{WA}	54	dB

EN 61591: Elektrické sporákové odsávače pár pre domácnosť. Metódy merania prevádzkovej spôsobilosti

EN 60704-2-13: Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-13: Osobitné požiadavky na sporákové odsávače pár

EN 50564: Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Meranie spotreby energie v pohotovostnom stave

Odporúčania pre správne používanie s cieľom zníženia dopadu na životné prostredie:
• Keď začínate variť, aktivujte odsávač pár pri minimálnej rýchlosti a nechajte ho zapnutý niekoľko minút aj po ukončení varenia.
• Rýchlosť zvýšte iba v prípade tvorby veľkého množstva dymu alebo pár a posilnenie rýchlosti pri mimoriadnych podmienkach.
• Podľa potreby vymeňte uhlíkový fi lter, aby sa udržala vysoká účinnosť pohlcovania pachov.
• Podľa potreby umyte fi lter na zachytávanie tukov, aby sa udržala vysoká účinnosť pohlcovania pachov.
• Použite maximálny priemer odsávania uvedený v tejto príručke, aby sa optimalizovala účinnosť a minimalizovala hlučnosť.