

fisă cu informații despre produs

Marcă comercială	Electrolux
Model	LFD619Y 942051245
Consum anual de energie (kWh/an)	55.3
Clasa de eficiență energetică	A
Eficiență fluido-dinamică	30.2
Clasa de eficiență fluido-dinamică	A
Eficiență iluminării (lux/W)	28.0612244897959
Clasa de eficiență a iluminării	A
Eficiență filtrării grăsimilor (%)	45.1
Clasa de eficiență a filtrării grăsimilor	F
Debitul de aer la turăție minimă și maximă în condiții normale de utilizare (m ³ /h)	265/470
Debitul de aer în modul intensiv sau accelerat (m ³ /h)	700
Puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer la turăția minimă și maximă în condiții normale de utilizare (dB(A))	48/59
Puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer în modul intensiv sau accelerat (dB(A))	67
Consumul de putere în standby (W)	0.49
Consumul de putere în modul oprit (W)	0.49

INFORMAȚII ÎN CONFORMITATE CU UE 66/2014

Denumire atribut	Simbol	Valoare	Unitate
Identificarea modelului		LFD619Y 942051245	
Consumul anual de energie (Annual Energy Consumption - AEC)	AEC _{hotă}	55.3	kWh/an
Factor de creștere în timp	f	0.9	
Eficiența fluido-dinamică	FDE _{hotă}	30.2	
Indice de eficiență energetică	EEI _{hotă}	54.6	
Fluxul nominal de aer măsurat la punctul de eficiență maximă	QBEP	366.3	m ³ /h
Presiunea aerului măsurată la punctul de eficiență maximă	P _{BEP}	435	Pa
Fluxul maxim de aer	Q _{max}	700 mc/h,0	m ³ /h
Puterea electrică de intrare măsurată la punctul de eficiență maximă	WBEP	146.5	W
Puterea nominală a sistemului de iluminat	WL	9.8	W
Iluminarea medie a sistemului de iluminat pe suprafața de gătit	E _{medie}	275	lux
Consumul de putere măsurat în modul standby	P _s	0.49	W
Consumul de putere măsurat în modul oprit	P _o	0.49	W
Nivelul de putere acustică	LWA	59	dB

EN 61591: Hote de bucătărie pentru utilizare casnică. Metode de măsurare a performanțelor

EN 60704-2-13 - Household and similar electrical appliances Test code for the determination of airborne acoustical noise Part 2-13: Particular requirements for range hoods

EN 50564: Aparate electrice de uz casnic. Măsurarea consumului în stand-by

Sugestii pentru o utilizare corectă, menită să reducă impactul asupra mediului:

- Când începeți să gătiți, porniți hota la viteză minimă și țineți-o pornită câteva minute după ce terminați de gătit.
- Măriți viteza doar în cazul producerii unei cantități mari de fum sau mirosuri și utilizați viteza (vitezele) de amplificare doar în condiții extreme.
- Dacă este necesar, înlocuiți fi ltrul cu carbon, pentru a menține o bună eficiență de absorbție a mirosurilor.
- Dacă este necesar, spălați fi ltrul antigrăsimi, pentru a menține o bună eficiență de absorbție a mirosurilor.
- Utilizați diametrul maxim pentru sistemul de extracție indicat în acest manual, pentru a optimiza eficiența și pentru a reduce zgromotul.