

Informační list výrobku

Obchodní značka	Electrolux
Model	LFV436K 942051437
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	105.3
Třída energetické účinnosti	C
Účinnost dynamiky kapalin	16.6
Třída účinnosti dynamiky kapalin	D
Účinnost osvětlení (lux/W)	42.5757575757576
Třída účinnosti osvětlení	A
Účinnost tukové filtrace (%)	45.1
Třída účinnosti tukové filtrace	F
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (m3/h)	290/465
Průtok vzduchu při intenzivním nastavení nebo posílení výkonu (m3/h)	615
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (dB(A))	51/62
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu (dB(A))	67
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	0
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	0.49

Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka
Identifikace modelu		LFV436K 942051437	
Rocní spotřeba energie	AEC _{hood}	105.3	kWh/rok
Koeficient zvýšení času	f	1.4	
Účinnost proudění tekutin	FDE _{hood}	16.6	
Index energetické účinnosti	EEL _{hood}	82.8	
Naměřený průtok vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	QBEP	373.7	m ³ /h
Naměřený tlak vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	P _{BEP}	315	Pa
Maximální průtok vzduchu	Q _{max}	615,0	m ³ /h
Naměřený elektrický příkon v bode nejvyšší účinnosti	WBEP	196.6	W
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	WL	6.6	W
Průmerné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem	E _{middle}	281	lux
Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu	P _s	0	W
Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu	P _o	0.49	W
Hladina akustického výkonu	L _{WA}	62	dB

EN 61591: Sporákové odsavače par pro domácnost – Metody pro měření vlastností

EN 60704-2-13: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

EN 50564: Elektrické spotřebiče pro domácnost – Měření příkonu pohotovostního režimu

Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:

- Na začátku vaření zapněte digestoř s nejnižší rychlostí a po ukončené vaření ji ponechejte zapnutou ještě několik minut.
- Rychlost zvýšte pouze v případě vysoké produkce výparů nebo pachů a zvýšenou rychlost používejte pouze v extrémních situacích.
- V případě potřeby vyměňte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- V případě potřeby umyjte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- Použijte maximální průměr odsávacího systému popsaného v této příručce za účelem optimalizace účinnosti a snížení hlučnosti.