Informační list výrobku

Obchodní značka	Electrolux
Model	EFF60560OX 942150419
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	56.4
Třída energetické účinnosti	B
Účinnost dynamiky kapalin	26.7
Třída účinnosti dynamiky kapalin	B
Účinnost osvětlení (lux/W)	29
Třída účinnosti osvětlení	A
Účinnost tukové filtrace (%)	66
Třída účinnosti tukové filtrace	D
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (m3/h)	256/352
Průtok vzduchu při intenzivním nastavení nebo posílení výkonu (m3/h)	603
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (dB(A))	48/57
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu (dB(A))	69
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	0.49
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	0.49

Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka
Identifikace modelu		EFF60560OX 942150419	
Rocní spotreba energie	AEC_{hood}	56.4	kWh/rok
Koeficient zvýšení casu	f	1	
Úcinnost proudení tekutin	FDE_{hood}	26.7	
Index energetické úcinnosti	EEI_{hood}	57.8	
Namerený prutok vzduchu v bode nejvyšší úcinnosti	Q_{BEP}	336,0	m3/h
Namerený tlak vzduchu v bode nejvyšší úcinnosti	P_{BEP}	414	Pa
Maximální prutok vzduchu	Q_{max}	603,0	m3/h
Namerený elektrický príkon v bode nejvyšší úcinnosti	W_{BEP}	144.5	W
Jmenovitý príkon osvetlovacího systému	W_L	5,0	W
Prumerné osvetlení varného povrchu osvetlovacím systémem	E_{middle}	145	lux
Namerená spotreba energie v pohotovostním režimu	P_s	0.49	W
Namerená spotreba energie ve vypnutém stavu	P_o	0.49	W
Hladina akustického výkonu	L_{WA}	57	dB

EN 61591: Sporákové odsavače par pro domácnost – Metody pro měření vlastností

EN 60704-2-13: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

EN 50564: Elektrické spotřebiče pro domácnost – Měření příkonu pohotovostního režimu

Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:
• Na začátku vaření zapněte digestoř s nejnižší rychlostí a po ukončené vaření ji ponechejte zapnutou ještě několik minut.
• Rychlost zvyšte pouze v případě vysoké produkce výparů nebo pachů a zvýšenou rychlost používejte pouze v extrémních situacích.
• V případě potřeby vyměňte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
• V případě potřeby umyjte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
• Použijte maximální průměr odsávacího systému popsaného v této příručce za účelem optimalizace účinnosti a snížení hlučnosti.