

Produktdatablad

Varemærke	Electrolux
Model	EKI60303HW 943004909
Energieffektivitetsindeks EEI – Hovedovn	94.9
Energieffektivitetsklasse – Hovedovn	A
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig tilstand (kWh/cyklus) – Hovedovn	0.84
Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand (kWh/cyklus) – Hovedovn	0.75
Antal ovnrum	1
Varmekilde	Elektricitet
Volumen (l) – Hovedovn	57

Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

Beskrivelse	Placering	Symbol	Værdi	Enhed
Modelidentifikation			EKI60303HW 943004909	
Kogepladetype			Kogeplade i relation til komfur	
Antallet af kogezone			4	
Antallet af kogeområder			0	
Opvarmningsteknologi (induktionskogezone og -kogeområder, strålingskogezone, massekogeplader)			Induktion	
For runde kogezone eller -områder: diameter på anvendeligt overfladeareal pr. elopvarmet kogezone, afrundet til nærmeste 5 mm	Vestre frontzone	Ø	21,0	cm
	Vestre bagzone	Ø	14,0	cm
	Højre frontzone	Ø	14,0	cm
	Højre bagzone	Ø	18,0	cm
Energiforbrug pr. kogezone eller -område beregnet pr. kg	Vestre frontzone	ECelkogning	163.7	Wh/kg
	Vestre bagzone	ECelkogning	173.5	Wh/kg
	Højre frontzone	ECelkogning	173.5	Wh/kg
	Højre bagzone	ECelkogning	169.8	Wh/kg
Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg		ECelkogeplade	170.1	Wh/kg

EN 60350-2 - Elkogeapparater til husholdning - Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling af ydeevne"

Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:

- Når du opvarmer vand, bør du kun bruge den nødvendige mængde.
- Kom altid låg på kogegrejet, hvis det er muligt.
- Inden du aktiverer kogezone, skal du stille kogegrejet på den.
- Sæt mindre kogegrej på de mindre kogezone.
- Sæt kogegrejet direkte i midten af kogezone.
- Brug restvarmen til at holde maden varm eller til at smelte mad."

Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

Beskrivelse	Placering	Symbol	Værdi	Enhed
Modelidentifikation			EKI60303HW 943004909	
Ovntype			Oven inside freestanding cooker	
Apparatets masse		M	46,0	Kg
Antal ovnrum			1	
Varmekilde pr. ovnrum (el eller gas)			Elektrisk	
Volumen pr. ovnrum	-	V	57	L
Krævet energiforbrug (el) til opvarmning af en standardiseret last i et ovnrum i en elopvarmet ovn i en cyklus i traditionel tilstand pr. ovnrum (endelig elenergi)	-	EC _{elovnrum}	0.84	kWh/cyklu s
Krævet energiforbrug til opvarmning af en standardiseret last i et ovnrum i en el opvarmet ovn i en cyklus i varmluftstilstand pr. ovnrum (endelig elenergi)	-	EC _{elovnrum}	0.75	kWh/cyklu s
Energieffektivitetsindeks pr. ovnrum	-	EE _{ovnrum}	94.9	

DS/EN 60350-1 - Elkogeapparater til husholdning - Del 1: Komfurer, ovne, dampovne og grillapparater - Metoder til måling af ydeevne.

Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:

- Sørg for, at ovnlågen er lukket korrekt, når ovnen bruges. Åbn ikke lågen for ofte under tilberedningen. Hold dørpakningen ren og sørg for, at den sidder godt fast.
- Brug kogegrej af metal for at øge energibesparelsen.
- Forvarm om muligt ikke ovnen inden tilberedning.
- Hold pauserne mellem bagning så korte som muligt, når du tilbereder nogle få retter på én gang.
- Andre oplysninger kan findes i kapitlet "Energieffektivitet" i brugervejledningen