Documentazione Tecnica

Marchio del fornitore	Electrolux
Modello	RKK61380OX 943005051
Indice di efficienza energetica EEI - Forno principale	94.9
Classe di efficienza energetica - Forno principale	A
Consumo di energia con un carico standard, in modalità tradizionale, espresso in kWh/ciclo - Forno principale	0.84
Consumo di energia con un carico standard, in modalità ventola forzata, espresso in kWh/ciclo - Forno principale	0.74
Numero di cavità	1
Fonte di calore	Elettricità
Volume espresso in litri - Forno principale	54

Informazioni prodotto conformi alla norma UE 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Identificativo del modello			RKK61380OX 943005051	
Tipologia di piano cottura			Hob inside Freestanding Cooker	
Numero di bruciatori a gas			4	
Efficienza energetica per ciascun bruciatore a gas	Left Front - Triple Crown Burner	$EE_{gas\ burner}$	57,0	%
	Left Rear - Auxiliary Burner	$EE_{gas\ burner}$	N/A	%
	Right Front - Semi Rapid Burner	$EE_{gas\ burner}$	55,0	%
	Right Rear - Semi Rapid Burner	$EE_{gas\ burner}$	55,0	%
Efficienza energetica per il piano cottura a gas		$EE_{gas\ hob}$	55.7	%

EN 30-2-1: Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Utilizzazione razionale dell'energia — Generalità"

Suggerimenti per un corretto uso volto a ridurre l’impatto ambientale:
• Prima dell’uso, assicurarsi che i bruciatori e i supporti pentole siano montati correttamente.
• Utilizzare pentole con diametri adatti alle dimensioni dei bruciatori.
• Centrare il tegame sul bruciatore.
• Quando si riscalda l’acqua, usare solo la quantità che serve.
• Se è possibile, coprire sempre le pentole con il coperchio.
• Quando il liquido comincia a bollire, ridurre la fiamma per far bollire lentamente il liquido.
• Se possibile, utilizzare una pentola a pressione. Fare riferimento al relativo manuale dell’utente."

Informazioni prodotto conformi alla norma UE 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Identificativo del modello			RKK61380OX 943005051	
Tipologia di forno			Oven inside freestanding cooker	
Massa dell'apparecchio		M	44,0	Kg
Numero di cavità			1	
Fonte di calore di ciascuna cavità (energia elettrica o gas)			Electrical	
Volume di ciascuna cavità	-	V	54	L
Consumo energetico (energia elettrica) necessario per riscaldare un carico normalizzato in una cavità di un forno elettrico durante un ciclo in modo convenzionale per ciascuna cavità (energia elettrica finale)	-	$EC_{electric\ cavity}$	0.84	kWh/ciclo
Consumo energetico necessario per riscaldare un carico normalizzato in una cavità di un forno elettrico durante un ciclo in modo a circolazione d'aria forzata per ciascuna cavità (energia elettrica finale)	-	$EC_{electric\ cavity}$	0.74	kWh/ciclo
Indice di efficienza energetica per ciascuna cavità	-	EEI_{cavity}	94.9	

EN 60350-1 - Apparecchiature elettriche per la cottura per uso domestico - Parte 1: Cucine, forni, forni a vapore e grill - Metodi per la misura delle prestazioni."

Suggerimenti per un corretto uso volto a ridurre l'impatto ambientale:
• Verificare che la porta del forno sia chiusa correttamente quando il forno è in funzione. Non aprire troppo spesso la porta durante la cottura. Tenere pulita la guarnizione della porta e assicurarsi che sia ben fissata nella posizione corretta.
• Utilizzare pentole metalliche per migliorare il risparmio energetico.
• Ove possibile, non pre-riscaldare il forno prima della cottura.
• Ridurre quanto più possibile gli intervalli fra le diverse operazioni di cottura quando vengono preparati più piatti contemporaneamente.
• Altre informazioni sono disponibili nel capitolo "Efficienza energetica" del Manuale dell'utente"