# tuoteselosteella

| | |
|---|---|
| Tuotemerkki | AEG |
| Malli | CIB54001BW 943005116 |
| Energialuokka EEI – Alauuni | 94.9 |
| Energiatehokkuusluokka – Alauuni | A |
| Energiankulutus normaalikäytössä Ylä + alalämpö -toiminnossa (kWh/ohjelma) – Alauuni | 0.84 |
| Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa (kWh/ohjelma) – Alauuni | 0.75 |
| Uunien lukumäärä | 1 |
| Lämmönlähde | Sähkö |
| Tilavuus (l) – Alauuni | 57 |

# Tuotetiedot standardin EU  66/2014 mukaisesti

| Ominaisuuden nimi | Sijainti | Symboli | Arvo | Yksikkö |
|---|---|---|---|---|
| Mallitunniste | | | CIB54001BW 943005116 | |
| Keittotason tyyppi | | | Keittotaso lattialiedessä | |
| Keittovyöhykkeiden lukumäärä | | | 4 | |
| Alueiden lukumäärä | | | 0 | |
| Lämmitystekniikka (induktiokeittovyöhykkeet ja -keittoalueet, säteilylämpökeittovyöhykkeet, keittolevyt) | | | Induktio | |
| Pyöreät keittovyöhykkeet tai -alueet: kunkin sähkölämmitteisen keittovyöhykkeen hyötypinta-alan halkaisija pyöristettynä lähimpään 5 millimetriin | Vasen etu | Ø | 14,0 | cm |
| | Vasen taka | Ø | 21,0 | cm |
| | Oikea etu | Ø | 18,0 | cm |
| | Oikea taka | Ø | 14,0 | cm |
| Kunkin keittovyöhykkeen tai -alueen kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus | Vasen etu | $EC_{electric\ cooking}$ | 176.7 | Wh/kg |
| | Left Rear | $EC_{electric\ cooking}$ | 162.7 | Wh/kg |
| | Oikea etu | $EC_{electric\ cooking}$ | 170.7 | Wh/kg |
| | Oikea taka | $EC_{electric\ cooking}$ | 176.7 | Wh/kg |
| Keittotason kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus | | $EC_{electric\ hob}$ | 171.7 | Wh/kg |

**EN 60350-2 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot - Suorituskyvyn mittaustavat"**

**Neuvoja oikeaa käyttöä varten, joka suojelee ympäristöä:**
**• Kun kuumennat vettä, käytä vain tarvitsemasi määrä.**
**• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.**
**• Aseta keittoastia keittoalueelle ennen keittoalueen kytkemistä toimintaan.**
**• Käytä pienempää keittoastiaa pienemmillä keittoalueilla.**
**• Aseta keittoastia suoraan keittoalueen keskelle.**
**• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi lämpimänä tai pakastetun ruoan sulattamiseksi."**

# Tuotetiedot standardin EU  66/2014 mukaisesti

| Ominaisuuden nimi | Sijainti | Symboli | Arvo | Yksikkö |
|---|---|---|---|---|
| Mallitunniste | | | CIB54001BW 943005116 | |
| Uunin tyyppi | | | Oven inside freestanding cooker | |
| Laitteen massa | | M | 56,0 | Kg |
| Pesien lukumäärä | | | 1 | |
| Kunkin pesän lämmönlähde (sähkö tai kaasu) | | | Sähkö | |
| Kunkin pesän tilavuus | - | V | 57 | L |
| Energiankulutus (sähkö), joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen sähkölämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson ajan ylä-/alalämpötoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen sähköenergia) | - | $EC_{electric\ cavity}$ | 0.84 | kWh/jakso |
| Energiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen sähkölämmitteisen uusin pesässä kypsennysjakson ajan kiertoilmatoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen sähköenergia) | - | $EC_{electric\ cavity}$ | 0.75 | kWh/jakso |
| Kunkin pesän energiatehokkuusindeksi | - | $EEI_{cavity}$ | 94.9 | |

**EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1: Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit - Suorituskyvyn mittaustavat."**

**Neuvoja oikeaa käyttöä varten, joka suojelee ympäristöä:**
**• Varmista, että uunin luukku on suljettu hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa luukkua liian usein kypsennyksen aikana. Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista, että se on hyvin kiinni paikoillaan.**
**• Käytä metalliastioita energiansäästön parantamiseksi.**
**• Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia ennen ruokien asettamista uuniin.**
**• Minimoi paistojen väliset tauot, kun valmistat kerralla useampia ruokia.**
**• Muuta tietoa saatavissa käyttöohjeen luvusta ”Energiatehokkuus”"**