# Produktdatablad

| | |
|---|---|
| Varemærke | Electrolux |
| Model | LKI540400W 943005461 |
| Energieffektivitetsindeks EEI – Hovedovn | 94.9 |
| Energieffektivitetsklasse – Hovedovn | A |
| Energiforbrug med en standardmængde, almindelig tilstand (kWh/cyklus) – Hovedovn | 0.84 |
| Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand (kWh/cyklus) – Hovedovn | 0.75 |
| Antal ovnrum | 1 |
| Varmekilde | Elektricitet |
| Volumen (l) – Hovedovn | 57 |

# Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

| Beskrivelse | Placereing | Symbol | Værdi | Enhed |
|---|---|---|---|---|
| Modelidentifikation | | | LKI540400W 943005461 | |
| Kogepladetype | | | Kogeplade i relation til komfur | |
| Antallet af kogezoner | | | 4 | |
| Antallet af kogeområder | | | 0 | |
| Opvarmningsteknologi (induktionskogezoner og -kogeområder, strålingskogezoner, massekogeplader) | | | Induktion | |
| For runde kogezoner eller -områder: diameter på anvendeligt overfladeareal pr. elopvarmet kogezone, afrundet til nærmeste 5 mm | Venstre frontzone | Ø | 14,0 | cm |
| | Venstre bagzone | Ø | 21,0 | cm |
| | Højre frontzone | Ø | 18,0 | cm |
| | Højre bagzone | Ø | 14,0 | cm |
| Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg | | $EC_{elkogeplade}$ | 184.8 | Wh/kg |

**EN 60350-2 - Elkogeapparater til husholdning - Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling af ydeevne"**

**Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:**
**• Når du opvarmer vand, bør du kun bruge den nødvendige mængde.**
**• Kom altid låg på kogegrejet, hvis det er muligt.**
**• Inden du aktiverer kogezonen, skal du stille kogegrejet på den.**
**• Sæt mindre kogegrej på de mindre kogezoner.**
**• Sæt kogegrejet direkte i midten af kogezonen.**
**• Brug restvarmen til at holde maden varm eller til at smelte mad."**

# Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

| Beskrivelse | Placereing | Symbol | Værdi | Enhed |
|---|---|---|---|---|
| Modelidentifikation | | | LKI540400W 943005461 | |
| Ovntype | | | Oven inside freestanding cooker | |
| Apparatets masse | | M | 57,0 | Kg |
| Antal ovnrum | | | 1 | |
| Varmekilde pr. ovnrum (el eller gas) | | | Elektrisk | |
| Volumen pr. ovnrum | - | V | 57 | L |
| Krævet energiforbrug (el) til opvarmning af en standardiseret last i et ovnrum i en elopvarmet ovn i en cyklus i traditionel tilstand pr. ovnrum (endelig elenergi) | - | $EC_{elovnrum}$ | 0.84 | kWh/cyklus |
| Krævet energiforbrug til opvarmning af en standardiseret last i et ovnrum i en el opvarmet ovn i en cyklus i varmluftstilstand pr. ovnrum (endelig elenergi) | - | $EC_{elovnrum}$ | 0.75 | kWh/cyklus |
| Energieffektivitetsindeks pr. ovnrum | - | $EEI_{ovnrum}$ | 94.9 | |

**DS/EN 60350-1 - Elkogeapparater til husholdning - Del 1: Komfurer, ovne, dampovne og grillapparater - Metoder til måling af ydeevne.**

**Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:**
**• Sørg for, at ovnlågen er lukket korrekt, når ovnen bruges. Åbn ikke lågen for ofte under tilberedningen. Hold dørpakningen ren og sørg for, at den sidder godt fast.**
**• Brug kogegrej af metal for at øge energibesparelsen.**
**• Forvarm om muligt ikke ovnen inden tilberedning.**
**• Hold pauserne mellem bagning så korte som muligt, når du tilbereder nogle få retter på én gang.**
**• Andre oplysninger kan findes i kapitlet “Energieffektivitet” i brugervejledningen**