

продуктов информационен лист

Запазена марка	Electrolux
Модел	LKI564201X 943005520
Индекс енергийна ефективност - ИЕЕ - Главна фурна	94.9
Клас енергийна ефективност - Главна фурна	A
Консумация на енергия със стандартно натоварване, конвенционален режим (kWh/cycle) - Главна фурна	0.84
Консумация на енергия със стандартно натоварване, засилен вентилационен режим (kWh/cycle) - Главна фурна	0.75
Колко на брой празници	1
Източник на топлина	Електричество
Обем (l) - Главна фурна	58

Информация за продукта според ЕС 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Код за разпознаване на модела			LKI564201X 943005520	
Тип на котлона			Hob inside Freestanding Cooker	
Брой на зоните за готвене			4	
Брой на площите за готвене			0	
Техника на нагряване (индукционни зони и площи за готвене, зони за готвене с лъчиста енергия, масивни плочи)			Индукция	
За кръгли зони или площи за готвене: диаметър на полезната площ на една зона за готвене с електрическо нагряване, закръглен с точност до 5 mm	Left Front	Ø	14,0	cm
	Left Rear	Ø	21,0	cm
	Right Front	Ø	18,0	cm
	Right Rear	Ø	14,0	cm
Консумация на енергия на една зона или площ за готвене, отнесена към един kg	Left Front	ЕС _{сел.готвене}	182	Wh/kg
	Left Rear	ЕС _{сел.готвене}	193	Wh/kg
	Right Front	ЕС _{сел.готвене}	184	Wh/kg
	Right Rear	ЕС _{сел.готвене}	180	Wh/kg
Консумация на енергия на котлона, изчислена на kg		ЕС електрически плот	184.8	Wh/kg

EN 60350-2 - Битови електрически уреди за готвене - Част 2: Котлони - Методи за измерване на ефективността"

Препоръки за правилна употреба с цел намаляване на въздействието върху околната среда:

- Когато загревате вода, използвайте само необходимото количество.
- При възможност винаги поставяйте капак върху съда, в който готвите.
- Преди да активирате зоната за готвене, поставете съда за готвене върху нея.
- Поставяйте малки готварски съдове на малките зони за готвене.
- Слагайте готварските съдове направо в центъра на зоната за готвене.
- Използвайте остатъчната топлина, за да запазите храната топла или да я разтопите."

Информация за продукта според ЕС 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Код за разпознаване на модела			LKI564201X 943005520	
Вид на фурната			Oven inside freestanding cooker	
Маса на уреда		M	50,0	Kg
Брой на затворените отделения			1	
Енергоносител за всяко затворено отделение (електроенергия или газ)			Електричество	
Обем за всяко затворено отделение	-	V	58	L
Консумация на енергия (електроенергия), необходима за нагряване на стандартизиран товар в затворено отделение на електрическа фурна по време на цикъл в конвенционален режим за едно затворено отделение (крайна електрическа енергия)	-	ЕС електрическа фурна	0.84	kWh/ цикъл
Консумация на енергия, необходима за нагряване на стандартизиран товар в затворено отделение на електрическа фурна по време на цикъл в режим с принудителна циркулация за едно затворено отделение (крайна електрическа енергия)	-	ЕС електрическа фурна	0.75	kWh/ цикъл
Индекс на енергийна ефективност на затворено отделение	-	EEI _{фурна}	94.9	

EN 60350-1 – Битови електрически уреди за готвене – Част 1: Гами, фурни, парни фурни и грилове – Методи за измерване на производителността.

Препоръки за правилна употреба с цел намаляване на въздействието върху околната среда:

- Уверете се, че вратата на фурната е затворена добре, когато фурната работи. Не отваряйте вратата твърде често по време на готвене. Поддържайте уплътнението на вратата чисто и се уверете, че е добре фиксирано в своята позиция.
- Използвайте метални съдове за готвене, за да подобрите пестенето на енергия.
- Когато е възможно, не загревайте предварително фурната, преди готвене.
- Когато пригответе няколко ястия наведнъж, свеждайте интервалите между готвенето им до минимум.
- Друга информация е налична в глава „Енергийна ефективност“ в ръководството за потребителя