

# Produktdatablad

|                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Varemærke                                                                           | Electrolux        |
| Model                                                                               | CKS980X 944032037 |
| Energieffektivitetsindeks EEI – Hovedovn                                            | 61.9              |
| Energieffektivitetsklasse – Hovedovn                                                | A++               |
| Energiforbrug med en standardmængde, almindelig tilstand (kWh/cyklus) – Hovedovn    | 0.99              |
| Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand (kWh/cyklus) – Hovedovn | 0.52              |
| Antal ovnrum                                                                        | 1                 |
| Varmekilde                                                                          | Elektricitet      |
| Volumen (l) – Hovedovn                                                              | 70                |

## Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

| Beskrivelse                                                                                                                                                         | Placering | Symbol               | Værdi                | Enhed          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------|
| Modelidentifikation                                                                                                                                                 |           |                      | CKS980X<br>944032037 |                |
| Ovntype                                                                                                                                                             |           |                      | Indbygningsovn       |                |
| Apparatets masse                                                                                                                                                    |           | M                    | 40,5                 | Kg             |
| Antal ovnrum                                                                                                                                                        |           |                      | 1                    |                |
| Varmekilde pr. ovnrum (el eller gas)                                                                                                                                |           |                      | Elektrisk            |                |
| Volumen pr. ovnrum                                                                                                                                                  | -         | V                    | 70                   | L              |
| Krævet energiforbrug (el) til opvarmning af en standardiseret last i et ovnrum i en elopvarmet ovn i en cyklus i traditionel tilstand pr. ovnrum (endelig elenergi) | -         | EC <sub>elovnr</sub> | 0.99                 | kWh/cyklu<br>s |
| Krævet energiforbrug til opvarmning af en standardiseret last i et ovnrum i en el opvarmet ovn i en cyklus i varmluftstilstand pr. ovnrum (endelig elenergi)        | -         | EC <sub>elovnr</sub> | 0.52                 | kWh/cyklu<br>s |
| Energieffektivitetsindeks pr. ovnrum                                                                                                                                | -         | EE <sub>elovnr</sub> | 61.9                 |                |

**DS/EN 60350-1 - Elkogeapparater til husholdning - Del 1: Komfurer, ovne, dampovne og grillapparater - Metoder til måling af ydeevne.**

### Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:

- Sørg for, at ovnlågen er lukket korrekt, når ovnen bruges. Åbn ikke lågen for ofte under tilberedningen. Hold dørpakningen ren og sørg for, at den sidder godt fast.
- Brug kogegrej af metal for at øge energibesparelsen.
- Forvarm om muligt ikke ovnen inden tilberedning.
- Hold pauserne mellem bagning så korte som muligt, når du tilbereder nogle få retter på én gang.
- Andre oplysninger kan findes i kapitlet "Energieffektivitet" i brugervejledningen