tuoteselosteella

Tuotemerkki	Electrolux
Malli	COP826V1 944032064
Energialuokka EEI – Alauuni	81.2
Energiatehokkuusluokka – Alauuni	A+
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä + alalämpö -toiminnossa (kWh/ohjelma) – Alauuni	1.09
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa (kWh/ohjelma) – Alauuni	0.69
Uunien lukumäärä	1
Lämmönlähde	Sähkö
Tilavuus (l) – Alauuni	71

Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti

Ominaisuuden nimi	Sijainti	Symboli	Arvo	Yksikkö
Mallitunniste			COP826V1 944032064	
Uunin tyyppi			Kalusteisiin sijoitettava uuni	
Laitteen massa		M	35.5	Kg
Pesien lukumäärä			1	
Kunkin pesän lämmönlähde (sähkö tai kaasu)			Sähkö	
Kunkin pesän tilavuus	-	V	71	L
Energiankulutus (sähkö), joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen sähkölämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson ajan ylä-/alalämpötoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen sähköenergia)	-	$EC_{electric\ cavity}$	1.09	kWh/jakso
Energiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen sähkölämmitteisen uusin pesässä kypsennysjakson ajan kiertoilmatoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen sähköenergia)	-	$EC_{electric\ cavity}$	0.69	kWh/jakso
Kunkin pesän energiatehokkuusindeksi	-	EEI_{cavity}	81.2	

EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1: Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit - Suorituskyvyn mittaustavat."

Neuvoja oikeaa käyttöä varten, joka suojelee ympäristöä:
• Varmista, että uunin luukku on suljettu hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa luukkua liian usein kypsennyksen aikana. Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista, että se on hyvin kiinni paikoillaan.
• Käytä metalliastioita energiansäästön parantamiseksi.
• Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia ennen ruokien asettamista uuniin.
• Minimoi paistojen väliset tauot, kun valmistat kerralla useampia ruokia.
• Muuta tietoa saatavissa käyttöohjeen luvusta ”Energiatehokkuus”"