

tootekirjeldus

Kaubamärk	Electrolux
Mudel	EZC2430EOX 944064913
Energiatõhususindeks EEI – põhiküpsetusahi	81
Energiatõhususe klass – põhiküpsetusahi	A+
Energiatarbimine standardisel koormusel, tavaseisundis (kWh/tsükliks) – põhiküpsetusahi	0.87
Energiatarbimine standardisel koormusel, töötava tiivikuga seisundis (kWh/tsükliks) – põhiküpsetusahi	0.64
Sisekambrite arv	1
Kuumuseallikas	Elekter
Maht (l) – põhiküpsetusahi	57

Tooteinfo vastavalt määrusele EL 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Mudeli tunnus			EZC2430EOX 944064913	
Küpsetusahju tüüp			Built-in oven	
Seadme mass		M	34.8	Kg
Siseosade arv			1	
Soojusallikate arv ühes siseosas (elektrilised või gaasisoojusallikad)			elekter	
Siseosa maht	-	V	57	L
Tsüklis tarbitav elektrienergia (lõppenergia) standardkoormuse kuumutamiseks elektriküpsetusahju siseosas tavaseisundis	-	EC _{electric cavity}	0.87	kWh/tsükk el
Tsüklis tarbitav elektrienergia (lõppenergia) standardkoormuse kuumutamiseks elektriküpsetusahju siseosas töötava tiivikuga seisundis	-	EC _{electric cavity}	0.64	kWh/tsükk el
Siseosa energiatõhususindeks	-	EEl _{cavity}	81	

EN 60350-1 – Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed – Osa 1: Pliidid, ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse mõõtemetodid."

Soovitused õigeks kasutamiseks keskkonnamõjude vähendamiseks:

- Veenduge, et ahju töötamise ajal on ahjuuks korralikult kinni. Ärge küpsetamise ajal ust liiga tihti avage. Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja korralikult omal kohal.
- Energiasäästu tõhustamiseks kasutage metallnõusid.
- Kui võimalik, ärge eelkuumutage ahju enne küpsetamist.
- Kui valmistate järjest mitu küpsetist, püüdke need ahju panna võimalikult lühikeste vahedega.
- Muu teave on leitav kasutusjuhendi jaotisest "Energiatõhusus"