# Ficha de informação do produto

| | |
|---|---|
| Marca comercial | Zanussi |
| Modelo | ZOHNB0W1 944068130 |
| Índice de eficiência energética IEE – Forno principal | 94.9 |
| Classe de eficiência energética – Forno principal | A |
| Consumo de energia com uma carga normalizada, modo convencional (kWh/ciclo) – Forno principal | 0.75 |
| Número de compartimentos | 1 |
| Fonte de aquecimento | Electricidade |
| Volume (l) – Forno principal | 56 |

# INFORMAÇÃO DE ACORDO COM A DIRECTIVA DA UE 66/2014

| Atributo | Posição | Símbolo | Valor | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Identificação do modelo | | | ZOHNB0W1 944068130 | |
| Tipo de forno | | | Built-in oven | |
| Massa do aparelho | | M | 25.6 | Kg |
| Número de cavidades | | | 1 | |
| Fonte de calor por cavidade (eletricidade ou gás) | | | elétrico | |
| Volume por cavidade | - | V | 56 | L |
| Consumo de energia (eletricidade) necessário, por cavidade, para aquecer uma carga normalizada numa cavidade de um forno elétrico durante um ciclo em modo convencional (energia elétrica final) | - | $EC_{\text{cavidade elétrica}}$ | 0.75 | kWh/ciclo |
| Índice de eficiência energética por cavidade | - | $EEI_{\text{cavidade}}$ | 94.9 | |

**EN 60350-1 - Aparelhos eléctricos domésticos para cozinhar - Parte 1: Placas, fornos, fornos a vapor e grelhadores - Métodos de medição do desempenho."**

**Sugestões para utilização correta para reduzir o impacto ambiental:**
**• Certifique-se de que a porta do forno está bem fechada quando o forno estiver a funcionar. Não abra a porta do forno muitas vezes durante a confeção. Mantenha a junta da porta limpa e certifique-se de que está bem fixa na posição correta.**
**• Utilize recipientes de metal para melhorar a poupança de energia.**
**• Sempre que possível, não pré-aqueça o forno antes de cozinhar.**
**• Quando preparar vários pratos de uma vez, reduza ao mínimo possível os intervalos entre confeções.**
**• Outras informações disponíveis no capítulo “Eficiência energética” do Manual do Utilizador"**