tuoteselosteella

Tuotemerkki	Electrolux
Malli	OOS1085NZ 944184956
Energialuokka EEI – Alauuni	61.9
Energiatehokkuusluokka – Alauuni	A++
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä + alalämpö -toiminnossa (kWh/ohjelma) – Alauuni	0.99
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa (kWh/ohjelma) – Alauuni	0.52
Uunien lukumäärä	1
Lämmönlähde	Sähkö
Tilavuus (l) – Alauuni	70

Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti

Ominaisuuden nimi	Sijainti	Symboli	Arvo	Yksikkö
Mallitunniste			OOS1085NZ 944184956	
Uunin tyyppi			Kalusteisiin sijoitettava uuni	
Laitteen massa		M	41,0	Kg
Pesien lukumäärä			1	
Kunkin pesän lämmönlähde (sähkö tai kaasu)			Sähkö	
Kunkin pesän tilavuus	-	V	70	L
Energiankulutus (sähkö), joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen sähkölämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson ajan ylä-/alalämpötoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen sähköenergia)	-	$EC_{electric\ cavity}$	0.99	kWh/jakso
Energiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen sähkölämmitteisen uusin pesässä kypsennysjakson ajan kiertoilmatoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen sähköenergia)	-	$EC_{electric\ cavity}$	0.52	kWh/jakso
Kunkin pesän energiatehokkuusindeksi	-	EEI_{cavity}	61.9	

EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1: Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit - Suorituskyvyn mittaustavat."

Neuvoja oikeaa käyttöä varten, joka suojelee ympäristöä:
• Varmista, että uunin luukku on suljettu hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa luukkua liian usein kypsennyksen aikana. Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista, että se on hyvin kiinni paikoillaan.
• Käytä metalliastioita energiansäästön parantamiseksi.
• Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia ennen ruokien asettamista uuniin.
• Minimoi paistojen väliset tauot, kun valmistat kerralla useampia ruokia.
• Muuta tietoa saatavissa käyttöohjeen luvusta ”Energiatehokkuus”"