# δελτίο πληροφοριών για το προϊόν

| | |
|---|---|
| Εμπορικό Σήμα | AEG |
| Μοντέλο | BCE455350M 944188097 |
| Δείκτης Ενεργειακής απόδοσης EEI – Κύριος Φούρνος | 81.2 |
| Τάξη ενεργειακής απόδοσης – Κύριος Φούρνος | A+ |
| Κατανάλωση ενέργειας με τυποποιημένο φορτίο, κατά τη συμβατική λειτουργία (kWh/κύκλο) – Κύριος Φούρνος | 0.99 |
| Κατανάλωση ενέργειας με τυποποιημένο φορτίο, κατά τη λειτουργία με υποβοήθηση ανεμιστήρα (kWh/κύκλο) – Κύριος Φούρνος | 0.69 |
| Πλήθος θαλάμων | 1 |
| Πηγή θερμότητας | Ηλεκτρικό ρεύμα |
| Όγκος (l) – Κύριος Φούρνος | 71 |

# Πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 66/2014

| Attribute Name | Position | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Ταυτοποίηση μοντέλου | | | BCE455350M 944188097 | |
| Τύπος φούρνου | | | Built-in oven | |
| Μάζα της συσκευής | | M | 34.5 | Kg |
| Πλήθος θαλάμων | | | 1 | |
| Πηγή θερμότητας ανά θάλαμο (ηλεκτρική ενέργεια ή φυσικό αέριο) | | | Ηλεκτρικός | |
| Όγκος ανά θάλαμο | - | V | 71 | L |
| Κατανάλωση (ηλεκτρικής) ενέργειας ανά θάλαμο η οποία απαιτείται για τη θέρμανση τυποποιημένου φορτίου σε θάλαμο ηλεκτρικά θερμαινόμενου φούρνου κατά τη διάρκεια προγράμματος συμβατικής λειτουργίας (τελική ηλεκτρική ενέργεια) | - | $EC_{\text{ηλεκτρικού θαλάμου}}$ | 0.99 | kWh/ πρόγραμμα |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά θάλαμο η οποία απαιτείται για τη θέρμανση τυποποιημένου φορτίου σε θάλαμο ηλεκτρικά θερμαινόμενου φούρνου κατά τη διάρκεια προγράμματος λειτουργίας με υποβοήθηση ανεμιστήρα (τελική ηλεκτρική ενέργεια) | - | $EC_{\text{ηλεκτρικού θαλάμου}}$ | 0.69 | kWh/ πρόγραμμα |
| Δείκτης ενεργειακής απόδοσης ανά θάλαμο | - | $EEI_{\text{θαλάμου}}$ | 81.2 | |

**EN 60350-1 - Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές μαγειρέματος - Μέρος 1: Κουζίνες, φούρνοι, φούρνοι με ατμό και γκριλ - Μέθοδοι μέτρησης απόδοσης."**

**Συστάσεις για τη σωστή χρήση με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων:**
**• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου είναι καλά κλειστή ενώ ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία. Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Διατηρείτε καθαρό το λάστιχο της πόρτας και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένο στη θέση του.**
**• Χρησιμοποιείτε μεταλλικά μαγειρικά σκεύη για να βελτιώσετε την εξοικονόμηση ενέργειας.**
**• Όταν είναι εφικτό, μην προθερμαίνετε τον φούρνο πριν το μαγείρεμα.**
**• Όταν μαγειρεύετε μερικά φαγητά τη φορά, μην αφήνετε να παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ του ψησίματός τους.**
**• Άλλες πληροφορίες διαθέσιμες στο κεφάλαιο «Ενεργειακή Απόδοση» στο Εγχειρίδιο χρήστη"**