Produktdatablad

Varemærke	Electrolux
Model	EKC4011AOW 947941234
Energieffektivitetsindeks EEI – Hovedovn	95.4
Energieffektivitetsklasse – Hovedovn	A
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig tilstand (kWh/cyklus) – Hovedovn	0.83
Antal ovnrum	1
Varmekilde	Elektricitet
Volumen (l) – Hovedovn	77

Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

Beskrivelse	Placereing	Symbol	Værdi	Enhed
Modelidentifikation			EKC4011AOW 947941234	
Kogepladetype			Kogeplade i relation til komfur	
Antallet af kogezoner			4	
Antallet af kogeområder				
Opvarmningsteknologi (induktionskogezoner og -kogeområder, strålingskogezoner, massekogeplader)			Keramisk spole	
Energiforbrug pr. kogezone eller -område beregnet pr. kg	Venstre frontzone	$EC_{elkogning}$	188.1	Wh/kg
	Venstre bagzone	$EC_{elkogning}$	181.8	Wh/kg
	Højre frontzone	$EC_{elkogning}$	181.8	Wh/kg
	Højre bagzone	$EC_{elkogning}$	192.3	Wh/kg
Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg		$EC_{elkogeplade}$	186	Wh/kg

EN 60350-2 - Elkogeapparater til husholdning - Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling af ydeevne"

Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:
• Når du opvarmer vand, bør du kun bruge den nødvendige mængde.
• Kom altid låg på kogegrejet, hvis det er muligt.
• Inden du aktiverer kogezonen, skal du stille kogegrejet på den.
• Sæt mindre kogegrej på de mindre kogezoner.
• Sæt kogegrejet direkte i midten af kogezonen.
• Brug restvarmen til at holde maden varm eller til at smelte mad."

Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

Beskrivelse	Placereing	Symbol	Værdi	Enhed
Modelidentifikation			EKC4011AOW 947941234	
Ovntype			Oven inside freestanding cooker	
Apparatets masse		M	51,0	Kg
Antal ovnrum			1	
Varmekilde pr. ovnrum (el eller gas)			Elektrisk	
Volumen pr. ovnrum	-	V	77	L
Krævet energiforbrug (el) til opvarmning af en standardiseret last i et ovnrum i en elopvarmet ovn i en cyklus i traditionel tilstand pr. ovnrum (endelig elenergi)	-	$EC_{elovnrum}$	0.83	kWh/cyklus
Energieffektivitetsindeks pr. ovnrum	-	EEI_{ovnrum}	95.4	

DS/EN 60350-1 - Elkogeapparater til husholdning - Del 1: Komfurer, ovne, dampovne og grillapparater - Metoder til måling af ydeevne.

Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:
• Sørg for, at ovnlågen er lukket korrekt, når ovnen bruges. Åbn ikke lågen for ofte under tilberedningen. Hold dørpakningen ren og sørg for, at den sidder godt fast.
• Brug kogegrej af metal for at øge energibesparelsen.
• Forvarm om muligt ikke ovnen inden tilberedning.
• Hold pauserne mellem bagning så korte som muligt, når du tilbereder nogle få retter på én gang.
• Andre oplysninger kan findes i kapitlet “Energieffektivitet” i brugervejledningen