

Produktdatablad

Varemærke	Electrolux
Model	LKR60002SW 947941423
Energieffektivitetsindeks EEI – Hovedovn	95.4
Energieffektivitetsklasse – Hovedovn	A
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig tilstand (kWh/cyklus) – Hovedovn	0.83
Antal ovnrum	1
Varmekilde	Elektricitet
Volumen (l) – Hovedovn	77

Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

Beskrivelse	Placering	Symbol	Værdi	Enhed
Modelidentifikation			LKR60002SW 947941423	
Kogepladetype			Kogeplade i relation til komfur	
Antallet af kogezone			4	
Antallet af kogeområder				
Opvarmningsteknologi (induktionskogezone og -kogeområder, strålingskogezone, massekogeplader)			Keramisk spole	
Energiforbrug pr. kogezone eller -område beregnet pr. kg	Venstre frontzone	ECelkogning	185.5	Wh/kg
	Venstre bagzone	ECelkogning	188.3	Wh/kg
	Højre frontzone	ECelkogning	188.3	Wh/kg
	Højre bagzone	ECelkogning	195.5	Wh/kg
Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg		ECelkogeplade	189.4	Wh/kg

EN 60350-2 - Elkogeapparater til husholdning - Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling af ydeevne"

Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:

- Når du opvarmer vand, bør du kun bruge den nødvendige mængde.
- Kom altid låg på kogegrejet, hvis det er muligt.
- Inden du aktiverer kogezone, skal du stille kogegrejet på den.
- Sæt mindre kogegrej på de mindre kogezone.
- Sæt kogegrejet direkte i midten af kogezone.
- Brug restvarmen til at holde maden varm eller til at smelte mad."

Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

Beskrivelse	Placering	Symbol	Værdi	Enhed
Modelidentifikation			LKR60002SW 947941423	
Ovntype			Oven inside freestanding cooker	
Apparatets masse		M	55,0	Kg
Antal ovnrum			1	
Varmekilde pr. ovnrum (el eller gas)			Elektrisk	
Volumen pr. ovnrum	-	V	77	L
Krævet energiforbrug (el) til opvarmning af en standardiseret last i et ovnrum i en elopvarmet ovn i en cyklus i traditionel tilstand pr. ovnrum (endelig elenergi)	-	ECelovnr	0.83	kWh/cyklu s
Energieffektivitetsindeks pr. ovnrum	-	EElovnr	95.4	

DS/EN 60350-1 - Elkogeapparater til husholdning - Del 1: Komfurer, ovne, dampovne og grillapparater - Metoder til måling af ydeevne.

Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:

- Sørg for, at ovnlågen er lukket korrekt, når ovnen bruges. Åbn ikke lågen for ofte under tilberedningen. Hold dørpakningen ren og sørg for, at den sidder godt fast.
- Brug kogegrej af metal for at øge energibesparelsen.
- Forvarm om muligt ikke ovnen inden tilberedning.
- Hold pauserne mellem bagning så korte som muligt, når du tilbereder nogle få retter på én gang.
- Andre oplysninger kan findes i kapitlet "Energieffektivitet" i brugervejledningen