Información de producto según EU 66/2014

Atributo	Posición	Símbolo	Valor	Unidad
Identificación del modelo			EHF6241FOK 949492104	
Tipo de placa de cocina			Encastre	
Número de zonas de cocción			4	
Número de selectores de los focos			0	
Tecnología de calentamiento (focos y zonas de cocción por inducción, focos de cocción por radiación, placas macizas)			Radiante	
Para focos o zonas de cocción circulares: diámetro de la superficie útil de cada foco de cocción eléctrica, redondeado a la fracción de 5 mm más cercana	Delantera izquierda	Ø	21,0	cm
	Trasera izquierda	Ø	14.5	cm
	Delantera derecha	Ø	14.5	cm
	Trasera derecha	Ø	18,0	cm
Consumo de energía por foco o zona de cocción, calculado por kg	Delantera izquierda	$EC_{\text{cocción eléctrica}}$	200.1	Wh/kg
	Left Rear	$EC_{\text{cocción eléctrica}}$	188	Wh/kg
	Delantera derecha	$EC_{\text{cocción eléctrica}}$	188	Wh/kg
	Trasera derecha	$EC_{\text{cocción eléctrica}}$	191.6	Wh/kg
Consumo de energía de la placa, calculado por kg		$EC_{\text{placa eléctrica}}$	191.9	Wh/kg

EN 60350-2 - Aparatos electrodomésticos - Parte 2: Placas de cocción - Métodos de medición del rendimiento"

Consejos para el uso adecuado con el fin de reducir el impacto ambiental:
• Cuando caliente agua, use solo la cantidad que necesite.
• Si es posible, coloque siempre las tapas en los utensilios de cocina.
• Antes de activar la zona de cocción, coloque los recipientes encima.
• Coloque los utensilios de cocina más pequeños en las zonas de cocción más pequeñas.
• Coloque los utensilios de cocina directamente en el centro de la zona de cocción.
• Utilice el calor residual para mantener la comida caliente o para descongelarla."