INFORMAŢII ÎN CONFORMITATE CU UE 66/2014

Denumire atribut	Poziţie	Simbol	Valoare	Unitate
Identificarea modelului			EHF6240XXK 949492234	
Tipul de plită de gătit			Plită incorporabilă	
Numărul de zone de gătit			4	
Numărul de suprafețe de gătit			0	
Tehnologia de încălzire (zone de gătit și suprafețe de gătit cu inducție, zone de gătit convenționale, plăci electrice)			Radiant Heater	
Pentru zonele sau suprafețele de gătit circulare: diametrul suprafeței utile per zonă de gătit electrică, rotunjit la cei mai apropiați 5 mm	Left Front	Ø	21,0	cm
	Left Rear	Ø	14.5	cm
	Right Front	Ø	14.5	cm
	Right Rear	Ø	18,0	cm
Consumul de energie per zonă sau suprafață de gătit, calculat per kg	Left Front	$EC_{\text{gătit electric}}$	200.1	Wh/kg
	Left Rear	$EC_{\text{gătit electric}}$	188	Wh/kg
	Right Front	$EC_{\text{gătit electric}}$	188	Wh/kg
	Right Rear	$EC_{\text{gătit electric}}$	191.6	Wh/kg
Consumul de energie al plitei de gătit calculat per kg		$EC_{\text{plită de gătit electrică}}$	191.9	Wh/kg

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

Sugestii pentru o utilizare corectă, menită să reducă impactul asupra mediului:
• Pentru încălzirea apei, utilizați numai cantitatea de care aveți nevoie.
• Dacă este posibil, puneți întotdeauna capacul pe vas.
• Înainte de a activa zona de gătit, puneți vasul pe aceasta.
• Puneți vase mici pe zonele de gătit mici.
• Puneți vasul direct în centrul zonei de gătit.
• Pentru a păstra alimentele calde sau pentru a le topi folosiți căldura reziduală."