# INFORMATIE VOLGENS EU 66/2014

| Kenmerk | Positie | Symbool | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| Identificatie van het model | | | ZIBN641K 949492473 | |
| Type kookplaat | | | Inbouwkookplaat | |
| Aantal kookzones | | | 4 | |
| Aantal kookgebieden | | | 0 | |
| Verwarmingstechnologie (inductie-kookzones en -kookgebieden, keramische en halogeenkookzones, vaste kookplaten) | | | Induction | |
| Voor cirkelvormige kookzones of -gebieden: diameter van de nuttige kookoppervlakte per elektrisch verwarmde kookzone, afgerond tot op 5 mm | Linksvoor | Ø | 21,0 | cm |
| | Linksachter | Ø | 14.5 | cm |
| | Rechtsvoor | Ø | 14.5 | cm |
| | Rechtsachter | Ø | 18,0 | cm |
| Energieverbruik per kookzone of -gebied, berekend per kg | Linksvoor | ECelektrisch koken | 174.2 | Wh/kg |
| | Left Rear | ECelektrisch koken | 183.9 | Wh/kg |
| | Rechtsvoor | ECelektrisch koken | 177.2 | Wh/kg |
| | Rechtsachter | ECelektrisch koken | 176.3 | Wh/kg |
| Energieverbruik van de kookplaat, berekend per kg | | ECelektrische kookplaat | 177.9 | Wh/kg |

**EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"**

**Tips voor een milieuvriendelijk gebruik:**
**• Gebruik bij het opwarmen van water alleen de hoeveelheid die je nodig hebt.**
**• Plaats, indien mogelijk, altijd de deksels op het kookgerei.**
**• Plaats het kookgerei op de kookzone voordat je deze inschakelt.**
**• Plaats het kleinere kookgerei op de kleinere kookzones.**
**• Plaats het kookgerei direct in het midden van de kookzone.**
**• Gebruik de restwarmte om het voedsel warm te houden of om het te laten smelten."**