Produktdatablad

Varemærke	Electrolux
Model	CKP940X 949494779
Energieffektivitetsindeks EEI – Hovedovn	81.2
Energieffektivitetsklasse – Hovedovn	A+
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig tilstand (kWh/cyklus) – Hovedovn	0.93
Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand (kWh/cyklus) – Hovedovn	0.69
Antal ovnrum	1
Varmekilde	Elektricitet
Volumen (l) – Hovedovn	72

Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

Beskrivelse	Placereing	Symbol	Værdi	Enhed
Modelidentifikation			CKP940X 949494779	
Ovntype			Indbygningsovn	
Apparatets masse		M	36,9	Kg
Antal ovnrum			1	
Varmekilde pr. ovnrum (el eller gas)			Elektrisk	
Volumen pr. ovnrum	-	V	72	L
Krævet energiforbrug (el) til opvarmning af en standardiseret last i et ovnrum i en elopvarmet ovn i en cyklus i traditionel tilstand pr. ovnrum (endelig elenergi)	-	$EC_{elovnrum}$	0.93	kWh/cyklus
Krævet energiforbrug til opvarmning af en standardiseret last i et ovnrum i en el opvarmet ovn i en cyklus i varmluftstilstand pr. ovnrum (endelig elenergi)	-	$EC_{elovnrum}$	0.69	kWh/cyklus
Energieffektivitetsindeks pr. ovnrum	-	EEI_{ovnrum}	81.2	

DS/EN 60350-1 - Elkogeapparater til husholdning - Del 1: Komfurer, ovne, dampovne og grillapparater - Metoder til måling af ydeevne.

Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:
• Sørg for, at ovnlågen er lukket korrekt, når ovnen bruges. Åbn ikke lågen for ofte under tilberedningen. Hold dørpakningen ren og sørg for, at den sidder godt fast.
• Brug kogegrej af metal for at øge energibesparelsen.
• Forvarm om muligt ikke ovnen inden tilberedning.
• Hold pauserne mellem bagning så korte som muligt, når du tilbereder nogle få retter på én gang.
• Andre oplysninger kan findes i kapitlet “Energieffektivitet” i brugervejledningen