tootekirjeldus

Kaubamärk	Electrolux
Mudel	EOD6P77WZ 949499837
Energiatõhususindeks EEI – põhiküpsetusahi	81.2
Energiatõhususe klass – põhiküpsetusahi	A+
Energiatarbimine standardsel koormusel, tavaseisundis (kWh/tsüklis) – põhiküpsetusahi	0.93
Energiatarbimine standardsel koormusel, töötava tiivikuga seisundis (kWh/tsüklis) – põhiküpsetusahi	0.69
Sisekambrite arv	1
Kuumuseallikas	Elekter
Maht (l) – põhiküpsetusahi	72

Tooteinfo vastavalt määrusele EL 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Mudeli tunnus			EOD6P77WZ 949499837	
Küpsetusahju tüüp			Built-in oven	
Seadme mass		M	32.8	Kg
Siseosade arv			1	
Soojusallikate arv ühes siseosas (elektrilised või gaasisoojusallikad)			elekter	
Siseosa maht	-	V	72	L
Tsüklis tarbitav elektrienergia (lõppenergia) standardkoormuse kuumutamiseks elektriküpsetusahju siseosas tavaseisundis	-	$EC_{electric\ cavity}$	0.93	kWh/tsükkel
Tsüklis tarbitav elektrienergia (lõppenergia) standardkoormuse kuumutamiseks elektriküpsetusahju siseosas töötava tiivikuga seisundis	-	$EC_{electric\ cavity}$	0.69	kWh/tsükkel
Siseosa energiatõhususindeks	-	EEI_{cavity}	81.2	

EN 60350-1 – Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed – Osa 1: Pliidid, ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse mõõtemeetodid."

Soovitused õigeks kasutamiseks keskkonnamõjude vähendamiseks:
• Veenduge, et ahju töötamise ajal on ahjuuks korralikult kinni. Ärge küpsetamise ajal ust liiga tihti avage. Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja korralikult omal kohal.
• Energiasäästu tõhustamiseks kasutage metallnõusid.
• Kui võimalik, ärge eelkuumutage ahju enne küpsetamist.
• Kui valmistate järjest mitu küpsetist, püüdke need ahju panna võimalikult lühikeste vahedega.
• Muu teave on leitav kasutusjuhendi jaotisest “Energiatõhusus”"