Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

Beskrivelse	Placereing	Symbol	Værdi	Enhed
Modelidentifikation			IAE64431FB 949597530	
Kogepladetype			Indbygningskogeplade	
Antallet af kogezoner			4	
Antallet af kogeområder			1	
Opvarmningsteknologi (induktionskogezoner og -kogeområder, strålingskogezoner, massekogeplader)			Induktion	
For runde kogezoner eller -områder: diameter på anvendeligt overfladeareal pr. elopvarmet kogezone, afrundet til nærmeste 5 mm	Venstre frontzone	Ø	21,0	cm
	Venstre bagzone	Ø	21,0	cm
	Højre frontzone	Ø	14.5	cm
	Højre bagzone	Ø	18,0	cm
Energiforbrug pr. kogezone eller -område beregnet pr. kg	Venstre frontzone	$EC_{elkogning}$	178.4	Wh/kg
	Venstre bagzone	$EC_{elkogning}$	178.4	Wh/kg
	Højre frontzone	$EC_{elkogning}$	183.2	Wh/kg
	Højre bagzone	$EC_{elkogning}$	184.9	Wh/kg
Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg		$EC_{elkogeplade}$	181.2	Wh/kg

EN 60350-2 - Elkogeapparater til husholdning - Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling af ydeevne"

Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:
• Når du opvarmer vand, bør du kun bruge den nødvendige mængde.
• Kom altid låg på kogegrejet, hvis det er muligt.
• Inden du aktiverer kogezonen, skal du stille kogegrejet på den.
• Sæt mindre kogegrej på de mindre kogezoner.
• Sæt kogegrejet direkte i midten af kogezonen.
• Brug restvarmen til at holde maden varm eller til at smelte mad."