

Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

Beskrivelse	Placering	Symbol	Værdi	Enhed
Modelidentifikation			HOX850MF 949599017	
Kogepladetype			Indbygningskoge plade	
Antallet af kogezone			4	
Antallet af kogeområder			1	
Opvarmningsteknologi (induktionskogezone og -kogeområder, strålingskogezone, massekogeplader)			Induktion	
For runde kogezone eller -områder: diameter på anvendeligt overfladeareal pr. elopvarmet kogezone, afrundet til nærmeste 5 mm	Midterste frontzone	Ø	14.5	cm
	Højre bagzone	Ø	32,0	cm
Energiforbrug pr. kogezone eller -område beregnet pr. kg	Midterste frontzone	ECelkogning	180.4	Wh/kg
	Højre bagzone	ECelkogning	184.3	Wh/kg
Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg		ECelkogeplade	182.5	Wh/kg

EN 60350-2 - Elkogeapparater til husholdning - Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling af ydeevne"

Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:

- Når du opvarmer vand, bør du kun bruge den nødvendige mængde.
- Kom altid låg på kogegrejet, hvis det er muligt.
- Inden du aktiverer kogezone, skal du stille kogegrejet på den.
- Sæt mindre kogegrej på de mindre kogezone.
- Sæt kogegrejet direkte i midten af kogezone.
- Brug restvarmen til at holde maden varm eller til at smelte mad."