

## Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

| Beskrivelse                                                                                                                                                                   | Placering         | Symbol        | Værdi                  | Enhed |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------|
| Modelidentifikation                                                                                                                                                           |                   |               | HHP670FNK<br>949599041 |       |
| Kogepladetype                                                                                                                                                                 |                   |               | Indbygningskogeplade   |       |
| Antallet af kogezone                                                                                                                                                          |                   |               | 4                      |       |
| Antallet af kogeområder                                                                                                                                                       |                   |               | 2                      |       |
| Opvarmningsteknologi (induktionskogezone og -kogeområder, strålingskogezone, massekogeplader)                                                                                 |                   |               | Induktion              |       |
| For kogezone eller -områder, der har en anden form end rund: længde og bredde på anvendeligt overfladeareal pr. elopvarmet kogezone eller -område, afrundet til nærmeste 5 mm | Venstre frontzone | L x W         | 21,0 x 18,0            | cm    |
|                                                                                                                                                                               | Venstre bagzone   | L x W         | 21,0 x 18,0            | cm    |
|                                                                                                                                                                               | Højre frontzone   | L x W         | 21,0 x 18,0            | cm    |
|                                                                                                                                                                               | Højre bagzone     | L x W         | 21,0 x 18,0            | cm    |
| Energiforbrug pr. kogezone eller -område beregnet pr. kg                                                                                                                      | Venstre           | ECelkogning   | 181.8                  | Wh/kg |
|                                                                                                                                                                               | Venstre           | ECelkogning   | 181.8                  | Wh/kg |
|                                                                                                                                                                               | Right             | ECelkogning   | 194.9                  | Wh/kg |
|                                                                                                                                                                               | Right             | ECelkogning   | 181.8                  | Wh/kg |
| Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg                                                                                                                                     |                   | ECelkogeplade | 185.1                  | Wh/kg |

### EN 60350-2 - Elkogeapparater til husholdning - Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling af ydeevne"

#### Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:

- Når du opvarmer vand, bør du kun bruge den nødvendige mængde.
- Kom altid låg på kogegrejet, hvis det er muligt.
- Inden du aktiverer kogezone, skal du stille kogegrejet på den.
- Sæt mindre kogegrej på de mindre kogezone.
- Sæt kogegrejet direkte i midten af kogezone.
- Brug restvarmen til at holde maden varm eller til at smelte mad."