# Información de producto según EU  66/2014

| Atributo | Posición | Símbolo | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Identificación del modelo | | | LIL63346 949599146 | |
| Tipo de placa de cocina | | | Encastre | |
| Número de zonas de cocción | | | 3 | |
| Número de selectores de los focos | | | 1 | |
| Tecnología de calentamiento (focos y zonas de cocción por inducción, focos de cocción por radiación, placas macizas) | | | Inducción | |
| Para focos o zonas de cocción circulares: diámetro de la superficie útil de cada foco de cocción eléctrica, redondeado a la fracción de 5 mm más cercana | Delantera izquierda | Ø | 21,0 | cm |
| | Trasera izquierda | Ø | 21,0 | cm |
| | Delantera derecha | Ø | 28,0 | cm |
| Consumo de energía por foco o zona de cocción, calculado por kg | Delantera izquierda | $EC_{\text{cocción eléctrica}}$ | 188.8 | Wh/kg |
| | Left Rear | $EC_{\text{cocción eléctrica}}$ | 179.6 | Wh/kg |
| | Delantera derecha | $EC_{\text{cocción eléctrica}}$ | 176.5 | Wh/kg |
| Consumo de energía de la placa, calculado por kg | | $EC_{\text{placa eléctrica}}$ | 181.6 | Wh/kg |

**EN 60350-2 - Aparatos electrodomésticos - Parte 2: Placas de cocción - Métodos de medición del rendimiento"**

**Consejos para el uso adecuado con el fin de reducir el impacto ambiental:**
**• Cuando caliente agua, use solo la cantidad que necesite.**
**• Si es posible, coloque siempre las tapas en los utensilios de cocina.**
**• Antes de activar la zona de cocción, coloque los recipientes encima.**
**• Coloque los utensilios de cocina más pequeños en las zonas de cocción más pequeñas.**
**• Coloque los utensilios de cocina directamente en el centro de la zona de cocción.**
**• Utilice el calor residual para mantener la comida caliente o para descongelarla."**