

INFORMAȚII ÎN CONFORMITATE CU UE 66/2014

Denumire atribut	Poziție	Simbol	Valoare	Unitate
Identificarea modelului			ZGH66424XS 949640612	
Tipul de plită de gătit			Plită incorporabilă	
Numărul de arzătoare de gaz			4 Cilindric	
Eficiența energetică per arzător de gaz	Left Front - Multicrown WOK Burner	EEarzător de gaz	59.7	%
	Left Rear - Semi Rapid Burner	EEarzător de gaz	54.5	%
	Right Front - Auxiliary Burner	EEarzător de gaz	N/A	%
	Right Rear - Semi Rapid Burner	EEarzător de gaz	58.1	%
Eficiența energetică a plitei de gătit cu gaz		EEplită de gătit cu gaz	57.4	%

EN 30-2-1: Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoși. Partea 2-1: Utilizarea rațională a energiei. Generalități"

Sugestii pentru o utilizare corectă, menită să reducă impactul asupra mediului:

- Înainte de utilizare, asigurați-vă că arzătoarele și suporturile pentru oală sunt corect asamblate.
- Folosiți vase cu diametre adaptate dimensiunii arzătoarelor.
- Centrați oala pe arzător.
- Pentru încălzirea apei, utilizați numai cantitatea de care aveți nevoie.
- Dacă este posibil, puneți întotdeauna capacul pe vas.
- Când lichidul începe să fiarbă, reglați flacăra pentru fierberea lichidului la foc mic.
- Dacă este posibil, folosiți o oală sub presiune. Consultați manualul de utilizare al acesteia."