INFORMAŢII ÎN CONFORMITATE CU UE 66/2014

Denumire atribut	Poziţie	Simbol	Valoare	Unitate
Identificarea modelului			KGS6456SX 949640677	
Tipul de plită de gătit			Plită incorporabilă	
Numărul de arzătoare de gaz			4|Mariane	
Eficiența energetică per arzător de gaz	Middle Front - Auxiliary Burner|Mariane	$EE_{\text{arzător de gaz}}$	N/A	%
Eficiența energetică a plitei de gătit cu gaz		$EE_{\text{plită de gătit cu gaz}}$	,0	%

EN 30-2-1: Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoși. Partea 2-1: Utilizarea rațională a energiei. Generalități"

Sugestii pentru o utilizare corectă, menită să reducă impactul asupra mediului:
• Înainte de utilizare, asigurați-vă că arzătoarele și suporturile pentru oală sunt corect asamblate.
• Folosiți vase cu diametre adaptate dimensiunii arzătoarelor.
• Centrați oala pe arzător.
• Pentru încălzirea apei, utilizați numai cantitatea de care aveți nevoie.
• Dacă este posibil, puneți întotdeauna capacul pe vas.
• Când lichidul începe să fiarbă, reglați flacăra pentru fierberea lichidului la foc mic.
• Dacă este posibil, folosiți o oală sub presiune. Consultați manualul de utilizare al acesteia."