# INFORMAŢII ÎN CONFORMITATE CU UE 66/2014

| Denumire atribut | Poziţie | Simbol | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|---|
| Identificarea modelului | | | KGU64361X 949640732 | |
| Tipul de plită de gătit | | | Plită incorporabilă | |
| Numărul de arzătoare de gaz | | | 4\|Mariane | |
| Eficiența energetică per arzător de gaz | Left Front - Multicrown WOK Burner | $EE_{\text{arzător de gaz}}$ | 59.4 | % |
| | Left Rear - Semi Rapid Burner | $EE_{\text{arzător de gaz}}$ | 59.9 | % |
| | Right Front - Auxiliary Burner | $EE_{\text{arzător de gaz}}$ | N/A | % |
| | Right Rear - Semi Rapid Burner | $EE_{\text{arzător de gaz}}$ | 59.9 | % |
| Eficiența energetică a plitei de gătit cu gaz | | $EE_{\text{plită de gătit cu gaz}}$ | 59.7 | % |

**EN 30-2-1: Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoși. Partea 2-1: Utilizarea rațională a energiei. Generalități"**

**Sugestii pentru o utilizare corectă, menită să reducă impactul asupra mediului:**
**• Înainte de utilizare, asigurați-vă că arzătoarele și suporturile pentru oală sunt corect asamblate.**
**• Folosiți vase cu diametre adaptate dimensiunii arzătoarelor.**
**• Centrați oala pe arzător.**
**• Pentru încălzirea apei, utilizați numai cantitatea de care aveți nevoie.**
**• Dacă este posibil, puneți întotdeauna capacul pe vas.**
**• Când lichidul începe să fiarbă, reglați flacăra pentru fierberea lichidului la foc mic.**
**• Dacă este posibil, folosiți o oală sub presiune. Consultați manualul de utilizare al acesteia."**