INFORMAŢII ÎN CONFORMITATE CU UE 66/2014

Denumire atribut	Poziţie	Simbol	Valoare	Unitate
Identificarea modelului			EGD6576NOK 949760068	
Tipul de plită de gătit			Plită incorporabilă	
Numărul de zone de gătit				
Numărul de suprafețe de gătit				
Tehnologia de încălzire (zone de gătit și suprafețe de gătit cu inducție, zone de gătit convenționale, plăci electrice)			Induction + Radiant Heater	
Consumul de energie per zonă sau suprafață de gătit, calculat per kg	Left Front	EC gătit electric	187.2	Wh/kg
	Left Rear	EC gătit electric	185.8	Wh/kg
Numărul de arzătoare de gaz			2|Cylindric	
Eficiența energetică per arzător de gaz	Right Front - Semi Rapid Burner	EE arzător de gaz	56.6	%
	Right Rear - Rapid Burner	EE arzător de gaz	53.8	%

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

Sugestii pentru o utilizare corectă, menită să reducă impactul asupra mediului:
• Pentru încălzirea apei, utilizați numai cantitatea de care aveți nevoie.
• Dacă este posibil, puneți întotdeauna capacul pe vas.
• Înainte de a activa zona de gătit, puneți vasul pe aceasta.
• Puneți vase mici pe zonele de gătit mici.
• Puneți vasul direct în centrul zonei de gătit.
• Pentru a păstra alimentele calde sau pentru a le topi folosiți căldura reziduală."

EN 30-2-1:Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoși. Partea 2-1: Utilizarea rațională a energiei. Generalități"

Sugestii pentru o utilizare corectă, menită să reducă impactul asupra mediului:
• Înainte de utilizare, asigurați-vă că arzătoarele și suporturile pentru oală sunt corect asamblate.
• Folosiți vase cu diametre adaptate dimensiunii arzătoarelor.
• Centrați oala pe arzător.
• Pentru încălzirea apei, utilizați numai cantitatea de care aveți nevoie.
• Dacă este posibil, puneți întotdeauna capacul pe vas.
• Când lichidul începe să fiarbă, reglați flacăra pentru fierberea lichidului la foc mic.
• Dacă este posibil, folosiți o oală sub presiune. Consultați manualul de utilizare al acesteia."