Produktdatenblatt

Marke	Electrolux
Modell	DASL9046SW 942490735
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	46.2
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienz	31
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (lux/W)	55.1111111111111
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse des Fettabscheidegrads (%)	78.9
Effizienzklasse des Fettabscheidegrads	C
Luftstrom bei minimaler und maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb (m3/h)	180/372
Luftstrom bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (m3/h)	574
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (dB(A))	44/59
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (dB(A))	67
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.41
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.41

Produktinformationen gemäß EU 66/2014

Bezeichnung	Symbol	Werte	Einheit
Modellkennung		DASL9046SW 942490735	
Jährlicher Energieverbrauch	AEC_{hood}	46.2	kwh/a
Zeitverlängerungsfaktor	f	0.9	
Fluiddynamische Effizienz	FDE_{hood}	31,0	
Energieeffizienzindex	EEI_{hood}	53.3	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q_{BEP}	304.4	m3/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	P_{BEP}	443	Pa
Maximaler Luftstrom	Q_{max}	580,0	m3/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W_{BEP}	120.7	W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	W_L	9,0	W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	E_{middle}	496	lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P	0.41	W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P_o	0.41	W
Schallleistungspegel	L_{WA}	59	dB

EN 61591: Haushalt-Dunstabzugshauben und andere Absauger für Kochdünste — Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaft

EN 60704-2-13: Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke — Prüfvorschrift für die Bestimmung der Luftschallemission — Teil 2-13: Besondere Anforderungen für Dunstabzugshauben

EN 50564: Elektrische und elektronische Hauhalts- und Bürogeräte — Messung niedriger Leistungsaufnahmen

Hinweise für die korrekte Nutzung zur Minderung der Umweltbelastung:
• Zu Beginn des Kochvorgangs die Haube bei niedrigster Gebläsestufe einschalten und anschließend noch einige Minuten laufen lassen.
• Die Geschwindigkeit der Haube nur bei vermehrter Rauch- und Dampfentwicklung erhöhen und die Boost-Geschwindigkeit/en nur in extremen Fällen einsetzen.
• Den Aktivkohlefi lter nach Bedarf erneuern, damit stets eine gute Geruchsabsorption gewährleistet bleibt.
• Den Fettfi lter nach Bedarf waschen, damit stets eine gute Geruchsabsorption gewährleistet bleibt.
• Für maximale Effi zienz und minimale Geräuschentwicklung den größten, in diesem Handbuch angegebenen Abzugsdurchmesser verwenden.