# Documentazione Tecnica

| | |
|---|---|
| Marchio del fornitore | Electrolux |
| Modello | EB4SL70KCN 944066512 |
| Indice di efficienza energetica EEI - Forno principale | 80.8 |
| Classe di efficienza energetica - Forno principale | A+ |
| Consumo di energia con un carico standard, in modalità tradizionale, espresso in kWh/ciclo - Forno principale | 0.89 |
| Consumo di energia con un carico standard, in modalità ventola forzata, espresso in kWh/ciclo - Forno principale | 0.59 |
| Numero di cavità | 1 |
| Fonte di calore | Elettricità |
| Volume espresso in litri - Forno principale | 43 |

# Informazioni prodotto conformi alla norma UE 66/2014

| Attribute Name | Position | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Identificativo del modello | | | EB4SL70KCN 944066512 | |
| Tipologia di forno | | | Built-in oven | |
| Massa dell'apparecchio | | M | 39.5 | Kg |
| Numero di cavità | | | 1 | |
| Fonte di calore di ciascuna cavità (energia elettrica o gas) | | | Electrical | |
| Volume di ciascuna cavità | - | V | 43 | L |
| Consumo energetico (energia elettrica) necessario per riscaldare un carico normalizzato in una cavità di un forno elettrico durante un ciclo in modo convenzionale per ciascuna cavità (energia elettrica finale) | - | $EC_{electric\ cavity}$ | 0.89 | kWh/ciclo |
| Consumo energetico necessario per riscaldare un carico normalizzato in una cavità di un forno elettrico durante un ciclo in modo a circolazione d'aria forzata per ciascuna cavità (energia elettrica finale) | - | $EC_{electric\ cavity}$ | 0.59 | kWh/ciclo |
| Indice di efficienza energetica per ciascuna cavità | - | $EEI_{cavity}$ | 80.8 | |

**EN 60350-1 - Apparecchiature elettriche per la cottura per uso domestico - Parte 1: Cucine, forni, forni a vapore e grill - Metodi per la misura delle prestazioni."**

**Suggerimenti per un corretto uso volto a ridurre l'impatto ambientale:**
**• Verificare che la porta del forno sia chiusa correttamente quando il forno è in funzione. Non aprire troppo spesso la porta durante la cottura. Tenere pulita la guarnizione della porta e assicurarsi che sia ben fissata nella posizione corretta.**
**• Utilizzare pentole metalliche per migliorare il risparmio energetico.**
**• Ove possibile, non pre-riscaldare il forno prima della cottura.**
**• Ridurre quanto più possibile gli intervalli fra le diverse operazioni di cottura quando vengono preparati più piatti contemporaneamente.**
**• Altre informazioni sono disponibili nel capitolo "Efficienza energetica" del Manuale dell'utente"**