# Informazioni prodotto conformi alla norma UE 66/2014

| Attribute Name | Position | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Identificativo del modello | | | KFA58SIM 949597403 | |
| Tipologia di piano cottura | | | Built-In Hob | |
| Numero di zone di cottura | | | 4 | |
| Numero di aree di cottura | | | | |
| Tecnologia di riscaldamento (zone di cottura e aree di cottura a induzione, zone di cottura radianti, piastre metalliche) | | | Induction | |
| Per le zone o le aree di cottura circolari: diametro della superficie utile per ciascuna zona di cottura elettrica, arrotondata ai 5 mm più vicini | Left Front | Ø | 21,0 | cm |
| | Left Rear | Ø | 18,0 | cm |
| | Right Front | Ø | 14.5 | cm |
| | Right Rear | Ø | 18,0 | cm |
| Consumo energetico per zona o area di cottura calcolato al kg | Left Front | EC electric cooking | 178.4 | Wh/kg |
| | Left Rear | EC electric cooking | 184.9 | Wh/kg |
| | Right Front | EC electric cooking | 183.2 | Wh/kg |
| | Right Rear | EC electric cooking | 184.9 | Wh/kg |
| Consumo energetico del piano cottura calcolato per kg | | EC electric hob | 182.9 | Wh/kg |

**EN 60350-2 - Apparecchiature elettriche per la cottura per uso domestico - Parte 2: Piani di cottura - Metodi per la misurazione delle prestazioni"**

**Suggerimenti per un corretto uso volto a ridurre l’impatto ambientale:**
**• Quando si riscalda l’acqua, usare solo la quantità che serve.**
**• Se è possibile, coprire sempre le pentole con il coperchio.**
**• Prima di attivare la zona di cottura, metterci sopra le pentole.**
**• Collocare le pentole più piccole nelle zone di cottura più piccole.**
**• Collocare la pentola direttamente al centro della zona di cottura.**
**• Utilizzare il calore residuo per mantenere gli alimenti caldi o per fonderli."**