

## Ražojuma informācijas lapa

|                                                                                              |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Preču zīme                                                                                   | Electrolux           |
| Modelis                                                                                      | EKC6430AOW 940002807 |
| Energoefektivitātes indekss EEI – galvenā cepeškrāsns                                        | 95.3                 |
| Energoefektivitātes klase – galvenā cepeškrāsns                                              | A                    |
| Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, parastajā režīmā (kWh/ciklā) – galvenā cepeškrāsns   | 0.95                 |
| Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, ventilatora režīmā (kWh/ciklā) – galvenā cepeškrāsns | 0.82                 |
| Tilpņu skaits                                                                                | 1                    |
| Karstuma avots                                                                               | Elektrība            |
| Tilpums (l) – galvenā cepeškrāsns                                                            | 73                   |

## INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

| Attribute Name                                                                                                | Position    | Symbol             | Value                                | Unit  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|-------|
| Modela identifikators                                                                                         |             |                    | EKC6430AOW<br>940002807              |       |
| Plitsvirsmas tips                                                                                             |             |                    | Hob inside<br>Freestanding<br>Cooker |       |
| Sildrinku skaits                                                                                              |             |                    | 4                                    |       |
| sildzonu skaits                                                                                               |             |                    |                                      |       |
| Sildišanas tehnoloģija (indukcijas tipa sildrinki un sildzonas, stikla-keramikas sildrinki, metāla sildrinki) |             |                    | Radiant Heater                       |       |
| Katra sildrinka vai sildzonas energopaterinš, aprekinats uz kg                                                | Left Front  | ECelectric cooking | 182.3                                | Wh/kg |
|                                                                                                               | Left Rear   | ECelectric cooking | 181.8                                | Wh/kg |
|                                                                                                               | Right Front | ECelectric cooking | 181.8                                | Wh/kg |
|                                                                                                               | Right Rear  | ECelectric cooking | 182.1                                | Wh/kg |
| Katras plitsvirsmas energopaterinš, aprekinats uz kg                                                          |             | ECelectric hob     | 182                                  | Wh/kg |

**EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"**

**Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:**

- **Uzkarsējot ūdeni, izmantojiet tikai nepieciešamo ūdens daudzumu.**
- **Ja iespējams, uzlieciet vāku ēdiena gatavošanas traukam.**
- **Pirms gatavošanas zonas aktivizēšanas uzlieciet uz tās ēdiena gatavošanas trauku.**
- **Mazākām gatavošanas zonām izmantojiet mazākus ēdiena gatavošanas traukus.**
- **Novietojiet ēdiena gatavošanas traukus gatavošanas zonas centrā.**
- **Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu."**

## INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

| Attribute Name                                                                                                                                                         | Position | Symbol                        | Value                                 | Unit      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Modela identifikators                                                                                                                                                  |          |                               | EKC6430AOW<br>940002807               |           |
| Cepeškrasns tips                                                                                                                                                       |          |                               | Oven inside<br>freestanding<br>cooker |           |
| Ierīces masa                                                                                                                                                           |          | M                             | 47,0                                  | Kg        |
| Kameru skaits                                                                                                                                                          |          |                               | 1                                     |           |
| Kameru siltuma avots (elektroenerģija vai gāze)                                                                                                                        |          |                               | elektriska                            |           |
| Katras kameras tilpums                                                                                                                                                 | -        | V                             | 73                                    | L         |
| Energopaterinš (elektroenerģija) standartizeta objekta uzkaršanai katrā elektriskās cepeškrāsns kamera parastā režīma cikla laikā (galīgais elektroenerģijas paterinš) | -        | EC <sub>electric cavity</sub> | 0.95                                  | kWh/ciklā |
| Energopaterinš standartizeta objekta uzkaršanai katrā elektriskās cepeškrāsns kamera ventilatora režīma cikla laikā (galīgais elektroenerģijas paterinš)               | -        | EC <sub>electric cavity</sub> | 0.82                                  | kWh/ciklā |
| Katras kameras energoefektivitātes indekss                                                                                                                             | -        | EEI <sub>cavity</sub>         | 95.3                                  |           |

**EN 60350-1 - Elektriskās mājāsaimniecības ierīces ēdiena gatavošanai. 1. daļa: Plīts, cepeškrāsns, tvaika cepeškrāsns un grīli. Veiktspējas mērīšanas metodes."**

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:

- Raugieties, lai cepeškrāsns darbības laikā durvis būtu cieši aizvērtas. Gatavošanas laikā neviriniet cepeškrāsns durvis pārāk bieži. Raugieties, lai durvju blīve būtu tīra, un gādāji, lai tā būtu labi nofiksēta savā pozīcijā.
- Lai uzlabotu enerģijas taupīšanu, izmantojiet metāla gatavošanas traukus.
- Kad iespējams, neuzsildiet cepeškrāsni pirms gatavošanas.
- Uzturiet pēc iespējas īsākus pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja gatavojat vairākus ēdienus vienā piegājienā.
- Cita informācija pieejama Lietotāja rokasgrāmatas nodaļā "Energoefektivitāte"