δελτίο πληροφοριών για το προϊόν

Εμπορικό Σήμα	Zanussi
Μοντέλο	ZHP60350SA 942022058
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος)	54.3
Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης	C
Ρευστοδυναμική Απόδοση	13.4
Τάξη Ρευστοδυναμικής Απόδοσης	D
Απόδοση Φωτισμού (lux/W)	10
Τάξη Απόδοσης Φωτισμού	E
Απόδοση Κατακράτησης Λίπους (%)	65.1
Τάξη Απόδοσης Κατακράτησης Λίπους	D
Ροή αέρα στην ελάχιστη και στη μέγιστη ταχύτητα για τη συνήθη χρήση (m3/h)	155/370
Ροή αέρα στη ρύθμιση «εντατική» ή «boost» (m3/h)	-
Αερόφερτες ακουστικές εκπομπές ηχητικής ισχύος στάθμισης A στην ελάχιστη και στη μέγιστη ταχύτητα για τη συνήθη χρήση (dB(A))	48/68
Αερόφερτες ακουστικές εκπομπές ηχητικής ισχύος στάθμισης A στη ρύθμιση «εντατική» ή «boost» (dB(A))	-
Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση αναμονής (W)	0
Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας (W)	0.01

Πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Ταυτοποίηση μοντέλου		ZHP60350SA 942022058	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	AEC απορροφητήρα	54.3	kWh/έτος
Συντελεστής αύξησης χρόνου	f	1.5	
Ρευστοδυναμική απόδοση	FDE απορροφητήρα	13.4	
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	EEI απορροφητήρα	79.4	
Ρυθμός ροής αέρα που μετρήθηκε στο σημείο βέλτιστης απόδοσης	Q_{BEP}	216.3	m3/h
Πίεση του αέρα που μετρήθηκε στο σημείο βέλτιστης απόδοσης	P_{BEP}	198	Pa
Μέγιστη ροή αέρα	Q_{max}	370,0	m3/h
Ηλεκτρική ισχύς εισόδου που μετρήθηκε στο σημείο βέλτιστης απόδοσης	W_{BEP}	88.5	W
Ονομαστική ισχύς του συστήματος φωτισμού	W_L	8,0	W
Μέσος φωτισμός από το σύστημα φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος	$E_{μέσος}$	80	lux
Κατανάλωση ισχύος που μετρήθηκε σε κατάσταση αναμονής	P_s	0	W
Κατανάλωση ισχύος που μετρήθηκε σε κατάσταση εκτός λειτουργίας	P_o	0.01	W
Στάθμη ηχητικής ισχύος	L_{WA}	68	dB

EN 61591: Απορροφητήρες κουζίνας οικιακής χρήσης και απαγωγείς αναθυμιάσεων μαγειρέματος — Μέθοδοι μέτρησης της επίδοσης

EN 60704-2-13: Οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές — Κώδικας δοκιμής για τον προσδιορισμό του αερόφερτου θορύβου — Μέρος 2-13: Ειδικές απαιτήσεις για απορροφητήρες κουζίνας

EN 50564: Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές — Μέτρηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής

Συστάσεις για τη σωστή χρήση με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων:
• Όταν αρχίσετε το μαγείρεμα, ανάψτε τον απορροφητήρα στην ελάχιστη ταχύτητα και να τον αφήστε τον αναμμένο για λίγα λεπτά μετά τον τερματισμό του μαγειρέματος.
• Αυξάνετε την ταχύτητα μόνο αν υπάρχει μεγάλη ποσότητα καπνού ή οσμών και χρησιμοποιείτε την έντονη (ες) ταχύτητα (ες) μόνο σε ακραίες καταστάσεις.
• Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα για να διατηρήσετε την αποδοτική απορρόφηση των οσμών.
• Αν είναι απαραίτητο, πλύνετε το φίλτρο για λίπη για να διατηρήσετε την αποδοτική απορρόφηση των οσμών.
• Χρησιμοποιείτε τη μέγιστη διάμετρο του συστήματος απαγωγής που αναγράφεται στις παρούσες οδηγίες, για να βελτιστοποιήσετε την απόδοση και να μειώσετε το θόρυβο.