termékismertető adatlap

Védjegy	Zanussi
Modell	ZHP60260SA 942022059
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	70.3
Energiahatékonysági osztály	D
Hidrodinamikai hatékonyság	8.1
Hidrodinamikai hatékonysági osztály	E
Megvilágítási hatékonyság (lux/W)	10
Megvilágítási hatékonysági osztály	E
Zsírkiszűrési hatékonyság (%)	65.1
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály	D
A rendes használathoz minimális és maximális ventilátorsebesség mellett tartozó légáramsebesség (m 3 /h mértékegységben)	160/280
Légáramlás intenzív beállításnál (m3/h)	-
A rendes használathoz minimális és maximális ventilátorsebesség mellett tartozó levegőbe kibocsátott A-súlyozott akusztikus zajkibocsátás (dB(A)) mértékegységben	49/61
Ниво на мощност на излъчвания въздушен шум, по крива A, на позицията за интензивен или форсиран режим (dB(A))	-
Energiafogyasztás készenlét üzemmódban (W)	0
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W)	0.01

Termékismertető az EU 66/2014 szabvány szerint

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
A modell megjelölése		ZHP60260SA 942022059	
Éves energiafogyasztás	AEC_{hood}	70.3	kWh/év
Idotartam-növelo tényezo	f	1.7	
Hidrodinamikai hatékonyság	FDE_{hood}	8.1	
Energiahatékonysági mutató	EEI_{hood}	91.5	
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban	Q_{BEP}	175.2	m3/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban	P_{BEP}	172	Pa
Maximális légáramsebesség	Q_{max}	280,0	m3/h
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban	W_{BEP}	103.9	W
A világítórendszer névleges teljesítménye	W_L	8,0	W
A világítórendszer által a fozési felületen biztosított átlagos megvilágítás	E_{middle}	80	lux
Mért energiafogyasztás a készenléti üzemmódban	P_S	0	W
Mért energiafogyasztás a kikapcsolt üzemmódban	P_O	0.01	W
Hangteljesítményszint	L_{WA}	61	dB

EN 61591: Háztartási szagelszívók és egyéb konyhai páraelszívók. A működési jellemzők mérési módszerei

EN 60704-2-13: Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. A zajkibocsátás vizsgálati módszere. 2-13. rész: Szagelszívók egyedi előírásai

EN 50564: Háztartási villamos készülékek. A teljesítményfogyasztás mérése készenléti állapotban

Javaslatok a helyes használatra a környezetre gyakorolt hatás mérséklése érdekében:
• A főzés megkezdésekor a legkisebb sebességfokozaton kapcsolja be az elszívót, majd a főzés befejezése után még néhány percig járassa a készüléket.
• Csak nagy mennyiségű füst és gőz esetén növelje a sebességet, és csak rendkívüli esetben alkalmazza az intenzív üzemmódot.
• A kielégítő szagmegkötési hatékonyság érdekében a szükség szerinti időben cserélje ki a szénszűrőt.
• A kielégítő szagmegkötési hatékonyság érdekében a szükség szerinti időben tisztítsa meg a zsírszűrőt.
• Az optimális hatékonyság és a minimális zajszint érdekében az elszívórendszer esetén használja a jelen kézikönyvben jelzett maximális átmérőt.