

tootekirjeldus

Kaubamärk	Electrolux
Mudel	LFG719X 942022570
Aastane energiatarbimine (kWh/aastas)	55.2
Energiatõhususe klass	A
Äratõmbetõhusus	29.2
Äratõmbetõhususe klass	A
Pindalaühiku valgusviljakus (lux/W)	45.0877192982456
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	A
Rasva filtrimise tõhusus (%)	65.1
Rasva filtrimise tõhususe klass	D
Õhu vooluhulk väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (m3/h)	300/580
Õhu vooluhulk intensiivses või võimendatud seisundis (m3/h)	700
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (dB(A))	54/67
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase intensiivses või võimendatud seisundis (dB(A))	68
Ooteseisundis tarbitav võimsus (W)	0.49
Võimsustarve väljalülitatud seisundis (W)	0.49

Tooteinfo vastavalt määrusele EL 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Mudeli tunnus		LFG719X 942022570	
Aastane energiatarbimine	AEC _{hood}	55.2	kwh/a
Ajaline kasvutegur	f	0.9	
Äratõmbetõhusus	FDE _{hood}	29.2	
Energiatõhususindeks	EEL _{hood}	53.1	
Möödetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	QBEP	374.7	m ³ /h
Möödetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	P _{BEP}	436	Pa
Suurim õhuvooluhulk	Q _{max}	700,0	m ³ /h
Suurima tõhususega tööolukorras möödetud tarbitav sisendvõimsus	WBEP	155.5	W
Valgusallika nimivõimsus	WL	5.7	W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal	E _{middle}	257	lux
Ooteseisundis möödetud tarbitav võimsus	P _s	0.49	W
Väljalülitatud seisundis möödetud tarbitav võimsus	P _o	0.49	W
Müravõimsustase	LWA	67	dB

EN 61591: Majapidamises kasutatavad õhupuhastusseadmed ja muud toiduvalmistusaurude äratõmbevahendid. Toimivuse mõõtemetodid

EN 60704-2-13: Kodumajapidamises ja sarnastes oludes kasutatavad elektriseadmed. Katsenormid õhumüra määramiseks. Osa 2-13: Erinõuded pliidikummidele

EN 50564: Olme- ja bürootarbelised elektri- ja elektroonikaseadmed. Väikese tarbitava võimsuse mõõtmine

Soovitused õigeks kasutamiseks keskkonnamõjude vähendamiseks:

- Lülitage pliidikumm toidu valmistamist alustades miinimumkiirusel sisse ja laske sellel töötada mõni minut pärast toidu valmistamise lõpetamist.
- Suurendage kiirsut ainult suure hulga suitsu ja auru korral ning kasutage intensiivset kiirust / intensiivseid kiirusi ainult äärmuslikes olukordades.
- Hea lõhn vähendamiseks tagamiseks vahetage vajadusel aktiivsöefi lter/aktiivsöefi ltrid.
- Hea rasva fi ltreerimise tõhususe tagamiseks puhastage vajadusel rasvafi lter/rasvafi ltrid.
- Kasutage tõhususe optimeerimiseks ja müra minimeerimiseks käesolevas käsiraamatus toodud maksimaalset torustiku läbimõõtu.