

Ražojuma informācijas lapa

Preču zīme	Electrolux
Modelis	LFG719R 942022580
Energopatēriņš gadā (kWh/gadā)	55.2
Energoefektivitātes klase	A
Hidrodinamiskā efektivitāte	29.2
Hidrodinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitāte (lux/W)	45.0877192982456
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas efektivitāte (%)	65.1
Tauku filtrēšanas efektivitātes klase	D
Gaisa plūsma pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (m3/h)	300/580
Gaisa plūsma intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (m3/h)	700
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (dB(A))	54/67
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (dB(A))	68
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā (W)	0.49
Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā (W)	0.49

INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Modela identifikators		LFG719R 942022580	
Gada enerģijas paterinš	AEC _{hood}	55.2	kWh/gadā
Laika palielinājuma koeficients	f	0.9	
Hidrodinamiska efektivitate	FDE _{hood}	29.2	
Energoefektivitātes indekss	EEl _{hood}	53.1	
Gaisa plusma, merita optimalajā darba punkta	QBEP	374.7	m ³ /h
Gaisa spiediens, merits optimalajā darba punkta	PBEP	436	Pa
Gaisa maksimālā plusma	Q _{max}	700,0	m ³ /h
Elektriskā ieejas jauda, merita optimalajā darba punkta	WBEP	155.5	W
Apgaismes sistēmas nominālā jauda	WL	5.7	W
Apgaismes sistēmas nodrošinātais videjais apgaismojums uz ēdiena gatavošanas virsmas	E _{middle}	257	lux
Izmeritais elektroenerģijas paterinš gaidstaves režīmā	P _s	0.49	W
Izmeritais elektroenerģijas paterinš izslegta režīmā	P _o	0.49	W
Akustiskās jaudas līmenis	LWA	67	dB

EN 61591: Buitiniai viryklų garų rinktuvai ir kitokie siurbiamieji garų šalintuvai. Eksploatacinių parametų matavimo metodai

EN 60704-2-13: Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces — Gaisā emitēta trokšņa noteikšanas testu kodekss — 2.-13. daļa: Īpašās prasības tvaika nosūcējiem

EN 50564: Elektriskās un elektroniskās iekārtas mājsaimniecībām un birojiem. Mazjaudas patēriņa mērīšana

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:

- Ieslēgt tvaiku nosūcēju minimālajā ātruma, uzsākot ēdiena gatavošanu, un uzturēt to dažas minūtes pēc gatavošanas pabeigšanas.
- Palielināt ātrumu tikai tad, ja rodas liels daudzums dūmu un izgarojumu, lielākus ātrumus izmantot tikai ekstremālās situācijās.
- Nomainīt aktīvās ogles filtru(us), ja nepieciešams, lai efektīvi samazinātu smakas.
- Tīrīt tauku filtru(us), ja nepieciešams, lai tauku filtra efektīvi funkcionētu.
- Izmantot šajās instrukcijās norādīto maksimālo aizvadīšanas sistēmas diametru, lai optimizētu efektivitāti un līdz minimumam samazinātu trokšņu līmeni.