

fișă cu informații despre produs

Marcă comercială	Electrolux
Model	EFG516X 942022583
Consum anual de energie (kWh/an)	96.7
Clasa de eficiență energetică	C
Eficiența fluido-dinamică	16.6
Clasa de eficiență fluido-dinamică	D
Eficiența iluminării (lux/W)	49.8245614035088
Clasa de eficiență a iluminării	A
Eficiența filtrării grăsimilor (%)	65.1
Clasa de eficiență a filtrării grăsimilor	D
Debitul de aer la turație minimă și maximă în condiții normale de utilizare (m3/h)	285/450
Debitul de aer în modul intensiv sau accelerat (m3/h)	600
Puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer la turația minimă și maximă în condiții normale de utilizare (dB(A))	50/60
Puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer în modul intensiv sau accelerat (dB(A))	66
Consumul de putere în standby (W)	0.49
Consumul de putere în modul oprit (W)	0.49

INFORMAȚII ÎN CONFORMITATE CU UE 66/2014

Denumire atribut	Simbol	Valoare	Unitate
Identificarea modelului		EFG516X 942022583	
Consumul anual de energie (Annual Energy Consumption - AEC)	AEC _{hotă}	96.7	kWh/an
Factor de creștere în timp	f	1.4	
Eficiența fluido-dinamică	FDE _{hotă}	16.6	
Indice de eficiență energetică	EEl _{hotă}	81.9	
Fluxul nominal de aer măsurat la punctul de eficiență maximă	Q _{BEP}	352.9	m ³ /h
Presiunea aerului măsurată la punctul de eficiență maximă	P _{BEP}	306	Pa
Fluxul maxim de aer	Q _{max}	600 mc/h,0	m ³ /h
Puterea electrică de intrare măsurată la punctul de eficiență maximă	W _{BEP}	181,0	W
Puterea nominală a sistemului de iluminat	W _L	5.7	W
Iluminarea medie a sistemului de iluminat pe suprafața de gătit	E _{medie}	284	lux
Consumul de putere măsurat în modul standby	P _s	0.49	W
Consumul de putere măsurat în modul oprit	P _o	0.49	W
Nivelul de putere acustică	L _{WA}	60	dB

EN 61591: Hote de bucătărie pentru utilizare casnică. Metode de măsurare a performanțelor

EN 60704-2-13 - Household and similar electrical appliances Test code for the determination of airborne acoustical noise Part 2-13: Particular requirements for range hoods

EN 50564: Aparate electrice de uz casnic. Măsurarea consumului în stand-by

Sugestii pentru o utilizare corectă, menită să reducă impactul asupra mediului:

- Când începeți să gătiți, porniți hota la viteză minimă și țineți-o pornită câteva minute după ce terminați de gătit.
- Măriți viteza doar în cazul producerii unei cantități mari de fum sau mirosuri și utilizați viteza (vitezele) de amplifi care doar în condiții extreme.
- Dacă este necesar, înlocuiți fi ltrul cu carbon, pentru a menține o bună eficiență de absorbție a mirosurilor.
- Dacă este necesar, spălați fi ltrul antigrăsimi, pentru a menține o bună eficiență de absorbție a mirosurilor.
- Utilizați diametrul maxim pentru sistemul de extracție indicat în acest manual, pentru a optimiza eficiența și pentru a reduce zgomotul.