Produktinformationsblad

Varumärke	Electrolux
Modellbeteckning	LFG336W 942022592
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	56.9
Energieffektivitetsklass	C
Flödesdynamisk effektivitet	18.1
Flödesdynamisk effektivtetsklass	C
Belysningseffektivitet (lux/W)	50.4761904761905
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet (%)	65.1
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Luftflöde vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (m3/h)	165/420
Luftflöde vid intensiv eller boostinställning (m3/h)	-
Luftburet akustiskt A-viktat ljudeffektutsläpp vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (dB(A))	44/62
Luftburet akustiskt A-vägt bullereffektutsläpp vid intensiv eller boostinställning (dB(A))	-
Effektförbrukningen i standby-läge (W)	0
Effektförbrukningen i frånläge (W)	0.01

INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

Attributnamn	Symbol	Värde	Enhet
Modellbeskrivning		LFG336W 942022592	
Årlig energiförbrukning	$AEC_{fläkt}$	56.9	kwh/a
Tidsökningsfaktor	f	1.3	
Flödesdynamisk effektivitet	$FDE_{fläkt}$	18.1	
Energieffektivitetsindex	$EEI_{fläkt}$	71.7	
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	Q_{BEP}	247.6	m3/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	P_{BEP}	290	Pa
Maximalt luftflöde	Q_{max}	420,0	m3/h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W_{BEP}	110.2	W
Märkeffekt för belysningssystemet	W_L	6.3	W
Genomsnittlig belysning över kokytan	E_{medel}	318	lux
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge	P_S	0	W
Uppmätt effektförbrukning i frånläge	P_O	0.01	W
Ljudeffektnivå	L_{WA}	62	dB

EN 61591: Köksfläktar för hushållsbruk – Funktionsprovning

EN 60704-2-13: Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Provningsmetod för bestämning av luftburet buller — Del 2-13: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor

EN 50564: Elektrisk och elektronisk utrustning för hem och kontor – Mätning av låg elförbrukning

Anvisningar för en korrekt användning för att minska miljöpåverkan:
• Starta köksfläkten med min. hastigheten när du börjar tillagningen och låt den vara igång några minuter efter det att tillagningen har avslutats.
• Öka köksfläktens hastighet endast när det fi nns större mängder matos och ånga. Använd den/de intensiva hastigheten/hastigheterna endast under extrema situationer.
• Byt ut kolfi ltret när det är nödvändigt för att bibehålla en effektiv uppsugning av matos.
• Rengör fettfi ltret när det är nödvändigt för att bibehålla en effektiv uppsugning av matos.
• Använd imkanalens max. diameter som anges i bruksanvisningen för att optimera effektiviteten och minska bullret maximalt.