

Produktdatablad

Varemærke	Electrolux
Model	EFV719K 942051233
Årligt energiforbrug (kWh/år)	41.3
Energieffektivitetsklasse	A+
Hydraulisk effektivitet	34.8
Hydraulisk effektivitetsklasse	A
Belysningseffektivitet (lux/W)	34.0579710144928
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitet (%)	45.1
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	F
Luftstrøm ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug (m3/t)	255/400
Luftstrøm ved intensiv indstilling eller boost-indstilling (m3/t)	760
Luftbårne akustiske A-vægtede lydeffekt-emissioner ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug (dB(A))	42/54
Luftbårne akustiske A-vægtede lydeffekt-emissioner ved intensiv hastighed eller turbohastighed (dB(A))	66
Strømforbrug i standby (W)	0
Strømforbrug ved slukket tilstand (W)	0.49

Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

Beskrivelse	Symbol	Værdi	Enhed
Modelidentifikation		EFV719K 942051233	
Årligt energiforbrug	AEC _{emhætte}	41.3	kWh/år
Tidsforøgelsesfaktor	f	0.7	
Hydraulisk effektivitet	FDE _{emhætte}	34.8	
Energieffektivitetsindeks	EEL _{emhætte}	42.5	
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt (BEP)	Q _{EcoDesign}	372.9	m ³ /h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	P _{EcoDesign}	477	Pa
Maksimal luftstrøm	Q _{maks}	760,0	m ³ /h
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W _{EcoDesign}	142,0	W
Belysningssystemets nominelle effekt	W _L	6.9	W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen	E _{middel}	235	lux
Målt energiforbrug i standbytilstand	P _s	0	W
Målt energiforbrug i slukket tilstand	P _o	0.49	W
Lydeffektniveau	L _{WA}	54	dB

EN 61591: Emhætter til husholdningsbrug — Metoder til måling af brugsegenskaber

EN 60704-2-13: Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l.- Prøvningsregler til bestemmelse af luftbåren akustisk støj — Del 2-13: Særlige bestemmelser for emhætter

EN 50564: Elektriske husholdningsapparater — Måling af standbyeffekt

Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:

- Tænd emhætten ved minimumshastighed, når du begynder tilberedningen. Lad emhætten køre videre i nogle minutter efter maden er færdig.
- Forøg kun emhættens hastighed, såfremt mængden af mados eller damp er stor. Anvend kun den/de intensive hastigheder i ekstreme situationer.
- Udskift om nødvendigt filteret med aktivt kul for at sikre en god lugtfjernelse.
- Afvask om nødvendigt fedtfilteret for at sikre en god lugtfjernelse.
- Anvend kanaler med den i brugsanvisningen maksimale angivne diameter for at optimere effekten og minimere støj.