

Productinformatieblad

Merk	Electrolux
Model	LFV319K 942051246
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	95.6
Energie-efficiëntieklasse	C
Hydrodynamische efficiëntie	17.5
Hydrodynamische efficiëntieklasse	D
Verlichtingsefficiëntie (lux/W)	37.3015873015873
Efficiëntieklasse verlichting	A
Vetfilteringsefficiëntie (%)	65.1
Efficiëntieklasse vetfiltering	D
Luchtstroom bij minimum- en maximumsnelheid bij normaal gebruik (m3/u)	290/600
Luchtstroom in intensieve modus of boostmodus (m3/u)	-
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimum- en maximumsnelheid bij normaal gebruik (dB(A))	49/66
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht in intensieve modus of boostmodus (dB(A))	-
Stroomverbruik in stand-by (W)	0
Stroomverbruik in uit-stand (W)	0.01

INFORMATIE VOLGENS EU 66/2014

Kenmerk	Symbool	Waarde	Eenheid
Identificatie van het model		LFV319K 942051246	
Jaarlijks energieverbruik	AECafzuigkap	95.6	kwh/jaar
Tijdstoenamefactor	f	1.4	
Hydrodynamische efficiëntie	FDEafzuigkap	17.5	
Energie-efficiëntie-index	EElafzuigkap	81.9	
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	QBEP	345.4	m3/uur
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	PBEP	325	Pa
Maximale luchtstroom	Q _{max}	600,0	m3/uur
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	WBEP	178.1	W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	WL	6.3	W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	E _{gemiddeld}	235	lux
Gemeten stroomverbruik in de stand-by-stand	P _s	0	W
Gemeten stroomverbruik in de uit-stand	P _o	0.01	W
Geluidsvermogensniveau	LWA	66	dB

EN 61591: Afzuigkappen voor huishoudelijk gebruik. Methode voor het meten van de gebruikseigenschappen

EN 60704-2-13: Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Bepaling van het luchtgeluid — Deel 2-13: Bijzondere eisen voor wasemkappen

EN 50564: Elektrische en elektronische huishoudelijke en kantoorapparatuur — Meting van laag stroomverbruik

Tips voor een milieuvriendelijk gebruik:

- Schakel de afzuigkap op de laagste snelheid in wanneer u met koken begint en houd hem na het koken nog enkele minuten ingeschakeld.
- Verhoog de snelheid alleen bij een hoge productie van kookdampen of geurtjes en gebruik de boostsnelhe(i)d(en) alleen onder extreme omstandigheden.
- Vervang het koolstoffi lter wanneer dat noodzakelijk is om een goede geurabsorptie te behouden.
- Reinig het vetfi lter wanneer dat noodzakelijk is om een goede geurabsorptie te behouden.
- Gebruik de maximale diameter van het uitschuifstelsel die in deze handleiding is aangegeven voor een betere efficiëntie en minder geluid.