Produktdatablad

Varemærke	Electrolux
Model	LFV319W 942051250
Årligt energiforbrug (kWh/år)	95.6
Energieffektivitetsklasse	C
Hydraulisk effektivitet	17.5
Hydraulisk effektivitetsklasse	D
Belysningseffektivitet (lux/W)	37.3015873015873
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitet (%)	65.1
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	D
Luftstrøm ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug (m3/t)	290/600
Luftstrøm ved intensiv indstilling eller boost-indstilling (m3/t)	-
Luftbårne akustiske A-vægtede lydeffekt-emissioner ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug (dB(A))	49/66
Luftbårne akustiske A-vægtede lydeffekt-emissioner ved intensiv hastighed eller turbohastighed (dB(A))	-
Strømforbrug i standby (W)	0
Strømforbrug ved slukket tilstand (W)	0.01

Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

Beskrivelse	Symbol	Værdi	Enhed
Modelidentifikation		LFV319W 942051250	
Årligt energiforbrug	$AEC_{emhætte}$	95.6	kWh/år
Tidsforøgelsesfaktor	f	1.4	
Hydraulisk effektivitet	$FDE_{emhætte}$	17.5	
Energieffektivitetsindeks	$EEI_{emhætte}$	81.9	
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt (BEP)	$Q_{EcoDesign}$	345.4	m3/h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	$P_{EcoDesign}$	325	Pa
Maksimal luftstrøm	Q_{maks}	600,0	m3/h
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	$W_{EcoDesign}$	178.1	W
Belysningssystemets nominelle effekt	W_L	6.3	W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen	E_{middel}	235	lux
Målt energiforbrug i standbytilstand	P_S	0	W
Målt energiforbrug i slukket tilstand	P_O	0.01	W
Lydeffektniveau	L_{WA}	66	dB

EN 61591: Emhætter til husholdningsbrug — Metoder til måling af brugsegenskaber

EN 60704-2-13: Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l.- Prøvningsregler til bestemmelse af luftbåren akustisk støj — Del 2-13: Særlige bestemmelser for emhætter

EN 50564: Elektriske husholdningsapparater — Måling af standbyeffekt

Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:
• Tænd emhætten ved minimumshastighed, når du begynder tilberedningen. Lad emhætten køre videre i nogle minutter efter maden er færdig.
• Forøg kun emhættens hastighed, såfremt mængden af mados eller damp er stor. Anvend kun den/de intensive hastigheder i ekstreme situationer.
• Udskift om nødvendigt fi lteret med aktivt kul for at sikre en god lugtfjernelse.
• Afvask om nødvendigt fedtfi lteret for at sikre en god lugtfjernelse.
• Anvend kanaler med den i brugsanvisningen maksimale angivne diameter for at optimere effekten og minimere støj.