

Produktdatablad

Varemærke	Electrolux
Model	LFI769X 942051268
Årligt energiforbrug (kWh/år)	56.1
Energieffektivitetsklasse	A
Hydraulisk effektivitet	32
Hydraulisk effektivitetsklasse	A
Belysningseffektivitet (lux/W)	38.1196581196581
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitet (%)	65.1
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	D
Luftstrøm ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug (m3/t)	320/615
Luftstrøm ved intensiv indstilling eller boost-indstilling (m3/t)	720
Luftbårne akustiske A-vægtede lydeffekt-emissioner ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug (dB(A))	53/68
Luftbårne akustiske A-vægtede lydeffekt-emissioner ved intensiv hastighed eller turbohastighed (dB(A))	72
Strømforbrug i standby (W)	0
Strømforbrug ved slukket tilstand (W)	0.49

Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

Beskrivelse	Symbol	Værdi	Enhed
Modelidentifikation		LFI769X 942051268	
Årligt energiforbrug	AEC _{emhætte}	56.1	kWh/år
Tidsforøgelsesfaktor	f	0.8	
Hydraulisk effektivitet	FDE _{emhætte}	32,0	
Energieffektivitetsindeks	EEL _{emhætte}	50.4	
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt (BEP)	Q _{EcoDesign}	415,0	m ³ /h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	P _{EcoDesign}	453	Pa
Maksimal luftstrøm	Q _{maks}	720,0	m ³ /h
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W _{EcoDesign}	163,0	W
Belysningssystemets nominelle effekt	W _L	11.7	W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen	E _{middel}	446	lux
Målt energiforbrug i standbytilstand	P _s	0	W
Målt energiforbrug i slukket tilstand	P _o	0.49	W
Lydeffektniveau	L _{WA}	68	dB

EN 61591: Emhætter til husholdningsbrug — Metoder til måling af brugsegenskaber

EN 60704-2-13: Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l.- Prøvningsregler til bestemmelse af luftbåren akustisk støj — Del 2-13: Særlige bestemmelser for emhætter

EN 50564: Elektriske husholdningsapparater — Måling af standbyeffekt

Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:

- Tænd emhætten ved minimumshastighed, når du begynder tilberedningen. Lad emhætten køre videre i nogle minutter efter maden er færdig.
- Forøg kun emhættens hastighed, såfremt mængden af mados eller damp er stor. Anvend kun den/de intensive hastigheder i ekstreme situationer.
- Udskift om nødvendigt filteret med aktivt kul for at sikre en god lugtfjernelse.
- Afvask om nødvendigt fedtfilteret for at sikre en god lugtfjernelse.
- Anvend kanaler med den i brugsanvisningen maksimale angivne diameter for at optimere effekten og minimere støj.