karta informacyjna produktu

Znak towarowy	Electrolux
Model	LFG719W 942051382
Roczne zużycie energii (kWh/rok)	54,7
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego	29.2
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (lux/W)	44.2
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (%)	65,1
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej i maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (m3/h)	300/580
Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym lub turbo (m3/h)	700
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej i maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania (dB(A))	54/67
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i turbo (dB(A))	68
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W)	0.49
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (W)	-

INFORMACJE ZGODNIE Z NORMĄ UE 66/2014

Nazwa	Symbol	Wartość	Jedn.
Identyfikator modelu		LFG719W 942051382	
Roczne zużycie energii	AEC_{hood}	54,7	kwh/r
Współczynnik upływu czasu	f	0.9	
Wydajność przepływu dynamicznego	FDE_{hood}	29.2	
Wskaźnik efektywności energetycznej	EEI_{hood}	52.8	
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	Q_{BEP}	374.7	m3/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	P_{BEP}	436	Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	Q_{max}	700,0	m3/h
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy	W_{BEP}	155.5	W
Moc nominalna systemu oświetlenia	W_L	5,0	W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej	E_{middle}	221	lux
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania	P_S	0.49	W
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia	P_O	-	W
Poziom mocy akustycznej	L_{WA}	67	dB

EN 61591: Domowe okapy nadkuchenne – Metody badań cech funkcjonalnych

EN 60704-2-13: Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego — Procedura badania hałasu — Część 2-13: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych

EN 50564: Elektryczny sprzęt domowy – Pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy

Wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania, w celu ograniczenia wpływu na środowisko:
• Po rozpoczęciu gotowania, uruchomić okap z prędkością minimalną i pozostawić go włączonego jeszcze przez kilka minut po jego zakończeniu.
• Prędkość należy zwiększać tylko w przypadku dużej ilości oparów lub zapachów, opcję prędkości intensywnej należy używać tylko w sytuacjach ekstremalnych.
• Jeśli to konieczne, należy wymienić fi ltr węglowy, aby utrzymać dobre właściwości pochłaniania zapachów.
• Jeśli to konieczne, należy wymienić fi ltr przeciw-tłuszczowy, aby utrzymać dobre właściwości pochłaniania zapachów.
• Zastosować maksymalną średnice kanału wylotowego podaną w niniejszej instrukcji obsługi tak, aby uzyskać maksymalną wydajność oraz zredukować hałas.