fiche d'information sur le produit

Marque:	Electrolux
Modèle	EFV539K 942051449
Consommation annuelle d'énergie (kWh/an)	105.3
Classe d'efficacité énergétique	C
Efficacité fluidodynamique	16.6
Classe d’efficacité fluidodynamique	D
Efficacité lumineuse (lux/W)	38.9393939393939
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	45.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	F
Débit d'air à la vitesse minimale et maximale en fonctionnement normal (m3/h)	290/465
Débit d'air en mode intensif ou « boost » (m3/h)	615
Émissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale et maximale en fonctionnement normal (dB(A))	51/62
Émissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A en mode intensif ou « boost » (dB(A))	67
Consommation d'énergie en mode « veille » (W)	0
Consommation d'énergie en mode « arrêt » (W)	0.49

Informations de produit selon la norme EU 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Identification du modèle		EFV539K 942051449	
Consommation d'énergie annuelle	AEC_{hotte}	105.3	kwh/a
Facteur d'accroissement dans le temps	f	1.4	
Efficacité fluidodynamique	FDE_{hotte}	16.6	
Indice d'efficacité énergétique	EEI_{hotte}	82.8	
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	Q_{BEP}	373.7	m3/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	P_{BEP}	315	Pa
Débit d'air maximal	Q_{max}	615,0	m3/h
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	W_{BEP}	196.6	W
Puissance nominale du système d'éclairage	W_L	6.6	W
Éclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson	E_{moyen}	257	lux
Consommation d'électricité mesurée en mode «veille»	P_s	0	W
Consommation d'électricité mesurée en mode «arrêt»	P_o	0.49	W
Niveau de puissance acoustique	L_{WA}	62	dB

EN 61591: Hottes de cuisine et autres extracteurs de fumées de cuisson à usage domestique — Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction

EN 60704-2-13: Appareils électrodomestiques et analogues — Code d'essai pour la détermination du bruit aérien — Partie 2-13: Règles particulières pour les hottes de cuisine

EN 50564: Appareils électriques et électroniques pour application domestique et équipement de bureau —´Mesure de la consommation faible puissance

Conseils pour une utilisation correcte visant à réduire l 'impact environnemental:
• lorsque vous commencez à cuisiner, brancher la hotte à la vitesse minimum et la laisser branchée quelques minutes après la fi n de la cuisson.
• N'augmenter la vitesse qu'en cas de forte production de fumée ou d 'odeurs et n'utiliser la ou les vitesses de boost qu'en cas de conditions extrêmes.
• Lorsque nécessaire, remplacer le fi ltre à charbon pour conserver une bonne effi cacité d 'absorption des odeurs.
• Lorsque nécessaire, laver le fi ltre à graisse pour conserver une bonne effi cacité d 'absorption des odeurs.
• Pour optimiser l'effi cacité et minimiser le bruit, utiliser le diamètre maximum du système d 'extraction indiqué dans ce manuel.